

GEWERKSCHAFT DEUTSCHER LOKOMOTIVFÜHRER



Technische Kurzbeschreibung der ETCS-Ausrüstung der Lokomotive ES 64 U2

Klaus-Ulrich Rötz

Die vorliegende Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Der GDL steht an dieser Broschüre das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an andere bedürfen der Zustimmung des Hauptvorstandes der GDL.

Herausgeber	Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Frankfurt/Main, September 2013
	Technischer Stand der Broschüre Juli 2013
Autor	Klaus-Ulrich Rötz
Bearbeitung	Stefan Mousiol

Inhalt

1		Allg	eme	ines zur Lokomotive	5
2		Vari	/arianten der ES64U28		
3		Neue Komponenten in der Lokomotive für ETCS 11			
	3.	1	ETC	S-Fahrzeuggerät	11
	3.	2	ETC	S-Bremswirkgruppe	12
	3.	3	MFC	D-Trapezbaugruppe im Führerpult	13
	3.4	4	ETC	S-Bedieneinrichtungen	14
		3.4.′	1	ETCS-Quittiertaste im Führerpult	14
		3.4.2	2	ETCS-Zusatzschalter	14
		3.4.:	3	ETCS-Störschalter (Isolationsschalter)	15
	3.	5	Date	enspeichereinrichtung (DSE)	16
	3.	6	GSN	M-R-Datenfunkmodul	16
	3.	7	Weg	gimpulsgeber und Radarsensoren	17
	3.	8	Eur	obalisen	18
	3.9	9	Leit	ungsschutzschalter	19
	3.	10	Prin	zip der ETCS-Odometrie	19
		3.10	.1	Besonderheiten der Geschwindigkeitsanzeige	21
	3.	11	Ges	amthafte Darstellung der ETCS-Komponenten und deren Zusammenwirken	22
4		Mod	lular	es Führerraumdisplay (MFD)	23
	4.	1	Disp	olay	23
	4.	2	Betr	riebszustandsanzeige und Temperaturüberwachung für das MFD	25
	4.	3	MFC	D-Menüstruktur	25
	4.	4	MFC	D-Bediengrundlagen	28
	4.	5	Spra	achauswahl im MFD	29
	4.	6	Ton	ausgabe MFD	29
	4.	7	Mas	chinentechnische Anzeigen im MFD	30
	4.8 Fa	8 ahrze	Neu eugs	e ETCS-bedingte Funktion mit automatischen Eingriffsmöglichkeiten in die steuerung	32
		4.8. [,]	1	Stillstandsüberwachung im Modus "Stand by"	32
		4.8.2	2	Fahrtrichtungsüberwachung	32
5		Eing	gabe	n im MFD in der Betriebsart "ETCS ON"	33
	5.	1	Eing	gaben im MFD für den "Start of Mission (SOM)" in der Betriebsart "ETCS ON"	33
		5.1. ⁻	1	Eingabe der Triebfahrzeugführer-Nummer	34
		5.1.2	2	Auswahl des ETCS-Level	36
		5.1.3	3	Eingabe der Zugnummer	39
		51	1	Fingabe der ETCS-Zugdaten	10

	5.1.	5 Eingabe der PZB/LZB-Zugdaten	. 42
	5.1.	6 Eingabe der Zugdaten AFB	. 45
	5.1.	7 Abschluss des Start of Mission	. 48
	5.1.	8 Ansicht der Zugdaten nach Abschluss des SOM	. 50
	5.2	Levelwechsel	. 52
	5.3	Transitionen	. 54
	5.3.	1 Fahrende Transitionen	. 54
	5.3.	2 Stehende Transitionen	. 55
6	Prü	fläufe für ZugBesy in der Betriebsart ETCS ON"	. 56
	6.1	Durchführen der Systemtests	. 56
	6.2	ETCS-Systemtest	. 57
	6.3	Prüflauf PZB/LZB	. 59
7	Dat – C	eneingaben und Prüflauf für PZB/LZB in der Betriebsart "ETCS OFF" lassic Mode	. 62
	7.1	Zugdateneingabe PZB/LZB	. 62
	7.1.	1 Eingabe der AFB-Zugdaten im Classic Mode	. 66
	7.2	Eingabe der Tf-Nummer (Lokführer-ID) im Classic Mode	. 66
	7.3	Eingabe der Zugnummer im Classic Mode	. 67
	7.4	Prüflauf für ZugBesy "PZB/LZB in der Betriebsart "ETCS OFF" (Classic Mode)	. 69
8	Rüc	ckfallebene bei Ausfall des MFD	. 70
	8.1	MFD-MTD-Ausfallredundanz	. 70
9	Aus	sfall des ETCS-Display	. 74
1	0 Im	MFD anzeigbare Symbole	. 75
	10.1	Level-Symbole	. 75
	10.2	Mode-Symbole	. 76
	10.3	Status-Symbole	. 78
	10.4	Auftrags- und Ankündigungs-Symbole	. 79

1 Allgemeines zur Lokomotive

Die Lokomotiven mit der Bezeichnung "ES64U2" stammen aus der Euro Sprinter-Familie des Herstellers Siemens Transportation Systems. Baureihengleiche Lokomotiven sind bei der ÖBB mit hoher Stückzahl als "Taurus" (**Abbildung 1-1**) Reihe 1016/1116 im Einsatz. 25 Lokomotiven dieses Typs hatte auch die Deutsche Bahn (DB Schenker Rail) bestellt, als BR 182 bezeichnet und überwiegend für den grenzüberschreitenden Güterverkehr mit der ÖBB eingesetzt. Mittlerweile sind die Loks der BR 182 jedoch an die DB Regio AG verkauft worden, mit einem Nahverkehrspaket ausgerüstet und im Raum Nord-Ost vor Regionalverkehrs-Zügen im Einsatz.



Abbildung 1-1: Markenzeichen der ÖBB-Lokomotiven BR 1016/1116/1216

Die ungarische Bahngesellschaft MÁV und die Ungarisch/Österreichische GySEV haben ebenfalls fünf Lokomotiven des Typs ES64U2 gekauft und als Baureihe 470 im Einsatzbestand. Dazu kommen 60 Loks des Lokvermieters MRCE (vormals Siemens Dispolok), die bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen wie RAG Bahn und Hafen, TX Logistik, Netlok/BoExpress zum internationalen Einsatz kommen. Die Hupac AG hat die zunächst gemieteten Lokomotiven und zwei weitere gekauft. Auch Hector-Rail hat eigene Lokomotiven ES64U2 im Einsatzbestand. Seit 2009 sind beständig vier angemietete ES64U2 MRCE-Lokomotiven auch bei der DB Fernverkehr AG im Einsatz.

Die ÖBB bestellten zunächst bei Siemens 50 Einsystem- (BR 1016 für 15 kV) und 25 Zweisystemuniversallokomotiven mit 15 kV AC 16,7 Hz und 25 kV AC 50 Hz (BR 1116), verknüpft mit einer Option auf weitere 325 Zweisystemfahrzeuge. Der Preis pro Lokomotive betrug damals 2,63 Mio. Euro. Diese Lokomotiven stellen die zweite Generation der Euro Sprinter-Familie dar und basieren technisch auf den Lokomotiven der Baureihe 120 und 152 der DB.

Die Hochspannungsausrüstung für 15 kV- und 25 kV-Bahnstromsysteme ist traktions- und ZugBesy-technisch für Deutschland, Österreich und Ungarn ausgerüstet, zugelassen und ebenso für die Wechselstromstrecken in Tschechien und der Slowakei geeignet. Der erste "Taurus" für die ÖBB wurde am 12. Juli 1999 bei Krauss-Maffei in München-Allach offiziell vorgestellt. Seit Januar 2000 sind die Fahrzeuge in Österreich im Einsatz.

Am 18. Januar 2001 erteilte die Oberste Eisenbahnbehörde Österreichs offiziell die Typenzulassung für die Fahrzeuge der ÖBB Reihe 1016 und 1116. In Deutschland war die Zulassung durch das Eisenbahn-Bundesamt bereits im Juni 2000 erteilt worden. Die ersten 25 Lokomotiven der ÖBB Reihe 1116 wurden ab Werk mit drei Stromabnehmern (zwei für DB/ÖBB und einer für die Ungarische Staatsbahn) ausgeliefert. Der dritte "MAV-Stromabnehmer" wurde jedoch nach kurzer Zeit aufgrund entsprechender Infrastrukturänderungen an der Oberleitung seitens der MAV demontiert.

Die 1116.201 bis 1116.251 wurden für den Railjet-Verkehr umgerüstet und abweichend lackiert (siehe **Abbildung 1-2**).

Die Lokomotiven 1116 011 bis 025 und 1116 035 bis 049 sind mit den Baugruppen für ZWS/ZDS/ZMS ausgerüstet und können mit einem DB-Steuerwagen der Bauart 271/296 oder in Doppeltraktion bzw. Sandwichbetrieb mit DB-Reisezugwagen über die IS-Leitung mit ZDS eingesetzt werden.

Die Lokomotiven ES64U2 sind alle wendezug- und doppeltraktionsfähig über ZWS/ZDS ausgeführt und ab Werk mit zwei Einholm-Stromabnehmern ausgerüstet.

Die technischen Veränderungen betreffen unter anderem den Einbau von ZugBesy-Systemen wie

- MIREL
- INTEGRA-Signum
- ZUB
- ETCS

Für den Verkehr in der Schweiz wurde bei der 1116.201 - 223 wieder ein dritter Stromabnehmer mit schmälerem 1450 mm Schleifleisten aufgebaut.





Abbildung 1-2: ÖBBRailjet in München Hbf

Abbildung 1-3: Lok 1116 142 in Sonderlackierung

Die österreichischen Behörden verweigerten im Jahr 2001 die Zulassung der DB-Baureihe 152 in Österreich, weil man die auftretenden Gleiskräfte der BR 152 als zu hoch bewertete. Aus diesem Grund stornierte die DB seinerzeit die Bestellung der letzten 25 Lokomotiven der DB-Baureihe 152 und wandelte diese in einen Auftrag für 25 Lokomotiven der ÖBB BR 1116 um. Diese bekamen die DB Bezeichnung 182 und waren von Kleinigkeiten abgesehen absolut baugleich mit der 1116 und damit quasi automatisch mit einer Zulassung für das Netz der ÖBB versehen.

Bei der Deutschen Bahn wurden die Lokomotiven daher seit der Übergabe der ersten Lokomotive im Juli 2001 wie die Baureihe 152 dem Geschäftsbereich DB Cargo (später Railion, heute DB Schenker Rail) zugeordnet. Damit wurde die Lokomotive mit der größten Höchstgeschwindigkeit (230 km/h) bei der Deutschen Bahn AG in einem Bereich eingesetzt, in dem diese nicht benötigt wird. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise gingen im Jahr 2009 die Transportmengen bei Railion so stark zurück, dass die Güterverkehrssparte der Bahn einen Überhang an Lokomotiven hatte.

Zudem hatten weitere Lokomotiven der DB-Baureihe 185 mittlerweile die Zulassung für Österreich erhalten, so dass der ursprüngliche Einsatzzweck auch anderweitig abgedeckt werden konnte. Im Herbst 2009 wurde daher ein Einsatz bei DB Regio in verschiedenen Regionen Deutschlands erwogen und teilweise auch erprobt.

Die Lokomotiven der ÖBB BR 1116 sind im Laufe des Jahres 2012 erfolgreich mit ETCS-Fahrzeuggeräten ausgerüstet worden und verkehren mit Reise- und Güterzügen ETCS-geführt auf der Oberinntalbahn. Die Ausrüstung der BR 1016 mit ETCS hat ebenfalls begonnen. Mit einer Zulassung für den Einsatz in der Betriebsart "ETCS ON" wird zum Ende des Jahres 2013 gerechnet.

Damit auch die nahezu baugleichen Lokomotiven ES64U2, die mit der LZB-Kennung 182 5xx bezeichnet im Einsatz sind, mit ETCS im Netz der ÖBB eingesetzt werden können, werden diese sukzessive seit Februar 2013 auch mit ETCS-Fahrzeuggeräten ausgerüstet. Die ES64U2 012 hat als erste ihrer Reihe seit Juni 2013 eine Zulassung für ETCS ON im Netz der ÖBB erhalten.

Die allgemeinen Hauptkenndaten der ES64U2 zeigt Abbildung 1-4.

Bezeichnung	ES64U2 (ES = Eurosprinter / 64 = 6400 kW Leistung / U = Universallokomotive / 2 = Zwei Stromsysteme vorhanden		
Hersteller	Krauss-Maffei (Siemens Transportation System)		
Baujahr	2000 - 2008		
Radsatzfolge	Bo' Bo'		
Radsatzlast	21 t ohne ETCS-Ausrüstung / 22 t mit ETCS-Ausrüstung		
Gewicht	84 t ohne und 88 t mit ETCS-Ausrüstung		
Stromsysteme	15 kV AC 16,7 Hz (Toleranzbereich 10,5 – 18,5 kV) 25 kV 50 Hz (Toleranzbereich 17,5 – 29 kV)		
Antrieb	4 Drehstrom- Asynchronfahrmotore mit Kardan- Gummiringfederantrieb		
Höchstgeschwindigkeit	230 km/h (ausgenommen die Variante 4, 160 km/h)		
Leistung	7000 kW (Stundenleistung) 6400 kW (Dauerleistung)		
Anfahrzugkraft	Maximal 300 kN Dauerzugkraft bis 92 km/h 240 kN		
Maximale Bremskraft der E-Bremse	240 kN		
Gesamtlänge	19280 mm		
Maximale Breite	3000 mm		
Fahrzeughöhe	4375 mm (mit gesenktem Stromabnehmer)		
Drehgestellabstand	9900 mm		
Radsatzstand im Drehgestell	3000 mm		
Stromabnehmer	V2-V7 und V9 = Zwei SA mit 1950 mm Breite mit Automatischer Stromabnehmer-Senkeinrichtung (AS)		
	V3/V6 = Zwei SA mit 1950 mm Breite, Ein SA mit 1450 mm Breite für SBB mit AS und Isolierhorn		
	V3/V6 = Zwei SA mit 1950 mm Breite mit Automatischer Stromabnehmer-Senkeinrichtung (AS) und ein SA mit 1450 mm Breite, AS und Isolierhorn		
	V7 = Zwei SA mit 1950 mm Breite mit Automatischer Stromabnehmer-Senkeinrichtung (AS) und ein SA mit 1600 mm Breite und AS		
ZugBesy-Ausrüstung je nach Variante	PZB (V4) PZB/LZB (alle anderen Varianten außer V4) ZUB 121 / Integra-Signum (V3/V6) EVM 120 (V4, V5 und V7) ETCS (V2, V7 und V9)		

Abbildung 1-4: Hauptkenndaten

2 Varianten der ES64U2

Die ES64U2 wurde in verschiedenen Varianten gebaut. Die **Abbildung 2-1** zeigt die verschiedenen Varianten und deren grundsätzliche Ausrüstung.

EVU	DB Regio ÖBB PV	MRCE HUPAC			MAV	GySEV		
Variante	V 1	V2	V6	V7	V9	V3	V4	V5
Lok- nummern	182 001- 025 ÖBB 1016/ 1116	ES64U2 001 - 042	ES64U2 090-099	ES64U2 060-079	ES64U2 080-089	ES64U2 100-102	1047 001-010	1047 501-505
Strom- system	Zweisystem AC 15 kV 16,7 Hz / 25 kV 50 Hz							
ZugBesy		PZB/LZB mit CIR-ELKE PZB PZB/LZB CE						
		ETCS	ZUB121/ Integra Signum	EVM120 ETCS	ETCS	ZUB121/ Integra Signum ETCS (geplant)	EVM120	EVM 120
Abbildung 2-1: Varianten der ES64U2								

Von der Ausrüstung mit ETCS-Fahrzeuggeräten sind derzeit nur die Versionen V2, V7 und V9 betroffen.

Bei diesen Lokomotiven kommen aber nicht die ETCS-Fahrzeuggeräte der Firma Alstom wie bei ÖBB BR 1116 oder ICE T BR 411 sondern das neue Siemens System "Trainguard 200" zum Einsatz. Der Umbau der Lokomotiven erfolgt in drei Integrationsschritten, die teilweise im Siemens Prüfcenter Wildenrath und bei Siemens Transportation in München Allach (ehemalige Krauss-Maffei) durchgeführt wird:

1. Integrationsschritt 1 - Einbau aller ETCS-Komponenten -

Das PZB/LZB-Fahrzeuggerät bleibt als separates Fahrzeuggerät erhalten und ist im Integrationsschritt 1 direkt mit den MFD über den MVB verbunden. Nur die Anzeigedaten der PZB/LZB werden zum MFD übertragen und angezeigt. Die Eingabe der Zugdaten erfolgt nach wie vor am MTD. Der Lokomotivführer kann am MFD nur die Helligkeit einstellen.

2. Integrationsschritt 2 - Inbetriebnahme des "Classic Mode" -

Hierbei wird die direkte Anschaltung der PZB/LZB-Fahrzeugeinrichtung an das MFD hergestellt. Das ETCS-Fahrzeuggerät bleibt ausgeschaltet. Damit müssen die Zugdaten und beim Aufrüsten der Lok aus "Batterie aus" die Tf-Nummer und Zugnummer im MFD anstelle des MTD eingegeben werden. Zusätzlich erfolgt das Freischalten der Rückfallebene "MFA-Ersatzbild" im MTD bei Ausfall des MFD. **Abbildung 2-2** zeigt die Prinzipdarstellung des "kleinen SOM" im "Classic Mode".



Abbildung 2-2: Prinzipdarstellung des kleinen Start of Mission im "Classic Mode"

3. Integrationsschritt 3 - Einschalten des ETCS-Fahrzeuggerätes -

In dieser Betriebsart werden

- ein spezieller kleiner Schiebeschalter zur Freigabe der Stromversorgung für den EVC (siehe **Abbildung 2-3**) sowie
- die LSS für das ETCS-Fahrzeuggerät

eingeschaltet und der Störschalter "ETCS" in die Stellung "1" geschaltet. Damit ist das ETCS-Fahrzeuggerät im Zustand "ETCS ON", übernimmt die übergeordnete ZugBesy-Auswahl und ermöglicht bei Freigabe durch den ETCS-Zusatzschalter das Aktivieren von ETCS-Level. Nun wird die PZB/LZB über das EVC an das MFD angebunden. In dieser Betriebsart müssen nach dem Verlegen des Richtungsschalters die gesamten Eingaben für einen ETCS-SOM getätigt und bestätigt werden. Dazu zählen

- Lokomotivführer-Identifikationsnummer
- Auswahl des STM oder ETCS-Level
- Zugdaten "ETCS" / Zugdaten "PZB/LZB" / Zugdaten "AFB" und ggf. Zugdaten "EVM"
- Systemtest "ETCS" / "PZB/LZB"

Die **Abbildung 2-4** zeigt die prinzipielle Eingabereihenfolge für einen "Start of Mission" beim Aufrüsten der Lokomotive in der Betriebsart "ETCS ON".



Abbildung 2-3: ETCS-Fahrzeuggerät mit Schiebeschalter zur Freigabe der SVG des EVC



Abbildung 2-4: Prinzipdarstellung der Eingabeprozedur "Start of Mission" beim Aufrüsten der Lokomotive

3 Neue Komponenten in der Lokomotive für ETCS

Der Einbau der einzelnen nachfolgend erläuterten Komponenten verteilt sich auf die ganze Lokomotive. Die **Abbildung 3-1** zeigt die Anordnung der Hauptbaugruppen bei der ES64U2 ergänzt mit den rot gezeichneten Einrichtungen der ETCS-Fahrzeugausrüstung.



Abbildung 3-1: Anordnung der Hauptbaugruppen im Maschinenraum

3.1 ETCS-Fahrzeuggerät

Das Herzstück des Ganzen ist das ETCS-Fahrzeuggerät, das nachfolgend auch als EVC (European Vital Computer) bezeichnet wird. Dieses ist im Maschinenraum oberhalb des bereits vorhandenen ZugBesy-Schrankes 1 eingebaut (siehe **Abbildung 3-1.1**). Im ETCS-Fahrzeuggerät ist neben den ETCS-Rechnern und den für Weg- und Geschwindigkeitsermittlung zuständigen Odometriebaugruppen auch das Kommunikationsbasissystem (KBS) integriert.

Die primären Aufgaben des EVC sind

- Auswerten der von der Streckeneinrichtung übertragenen Informationen, um daraus unter Berücksichtigung des Bremsvermögens des Fahrzeugs die erlaubte Geschwindigkeit zu berechnen
- Kontinuierliches Überwachen der zulässigen Geschwindigkeit
- Anzeige aller graphischen Informationen im MFD zum Fahrverhalten im vorliegenden Streckenabschnitt sowie Informationen über die im Fahrweg liegenden Geschwindigkeitsbeschränkungen
- Überwachung der Kommunikation mit den STM
- Überwachung und Steuerung der STM-Transitionen
- Weiterleiten der Streckeninformationen an die STM



Abbildung 3-1.1: ZugBesy-Schrank 1 mit Aufsatz für ETCS-Fahrzeuggerät

3.2 ETCS-Bremswirkgruppe

Am Luftgerüst ist unterhalb der PZB/LZB-Bremswirkgruppe eine neue "Bremswirkgruppe ETCS" (auch als "SOS" bezeichnet) mit separatem Absperrhahn angeordnet (**Abbildung 3-2.1**). Diese arbeitet im Prinzip "high-aktiv" gesteuert und entlüftet über großen Querschnitt direkt die Hauptluftleitung. Das ETCS-Fahrzeuggerät (EVC) unterbricht die redundante Ansteuerung zur Bremswirkgruppe ETCS, wenn eine Zwangsbremsung wirksam werden soll. Im Störungsfall kann der Lokomotivführer durch Schließen des Absperrhahns eine fehlerhafte Entlüftung der Hauptluftleitung unterbinden.

Somit sind bei einer ES64U4 insgesamt drei Einrichtungen direkt an die Hauptluftleitung angeschlossen, die eine Zwangsbremsung erwirken können:

- Sicherheitsfahrschaltung
- ETCS-Bremswirkgruppe
- PZB/LZB-Bremswirkgruppe

Das Zusammenwirken dieser Einrichtungen zeigt Abbildung 3-2.2.



Abbildung 3-2.1: ETCS-Bremswirkgruppe am Luftgerüst



Abbildung 3-2.2: Prinzipdarstellung der Bremszugriffe der ZugBesy auf die HL

3.3 MFD-Trapezbaugruppe im Führerpult

Das analog arbeitende MFA in den Führerpulten kann die elektronischen Signale des EVC nicht verarbeiten und anzeigen. Deshalb werden die MFA ausgebaut und durch elektronische Displays mit Touchscreen-Ausführung, die als Modulare Führerraum Displays (MFD) bezeichnet werden, ersetzt. Diese Display-Bauform hat keine seitlichen, separaten Tasten am Displayrand, um per Hardkey Bilder oder Eingabemenüs aufzurufen. Vielmehr kann der Lokomotivführer diese durch direktes Antippen der Touchfelder des Bildschirms mit dem Finger aufrufen.



Abbildung 3-3.1: MFD-Trapezbaugrupppe im Führerpult

Da der Leuchtmelder "Ü" (Übertragung) einen sehr hohen Sicherheitslevel hat, der bis dato durch kein Display erfüllt werden kann, muss der Leuchtmelder "Ü" der LZB außerhalb des MFD - bei der ES64U2 links neben dem MFD - angeordnet sein (siehe **Abbildung 3-3.1**). Displays neuerer Bauart erfüllen maximal den Sicherheitslevel 1. Die MTD sind noch älterer Bauart und sind mit SIL 0 eingestuft.

3.4 ETCS-Bedieneinrichtungen

Zu den ETCS-Bedieneinrichtungen zählen die ETCS-Quittiertaste im Führerpult, der ETCS-Zusatzschalter an der Batterieschalttafel im FR 1 und Führerraumschalttafel F2 sowie der Störschalter "ETCS" an der Störschaltertafel im Maschinenraum.

3.4.1 ETCS-Quittiertaste im Führerpult

Zum Bestätigen der ETCS-Zugdaten oder anderer vom EVC verlangter Bestätigungen dient die im Führerpult (**Abbildung 3-4-1.1**) neben der PZB/LZB-Wachsamkeitstaste angeordnete "ETCS-Quittiertaste".



Abbildung 3-4-1.1: ETCS-Quittiertaste im Führerpult

3.4.2 ETCS-Zusatzschalter

An der Batterieschalttafel im Führerraum 1 und an der Rückwandschalttafel im Führerraum 2 ist ein ETCS-Zusatzschalter mit den Stellungen "Passiv" und "Ein" angeordnet.

Dieser Schalter hat die Aufgabe, in Stellung "Passiv" die Auswahl der ETCS Level 0, 1 und 2 zu sperren (**Abbildung 3-4-2.1**). Damit kann diese Lokomotive mit eingeschaltetem ETCS-Fahrzeuggerät in einem Land eingesetzt werden, in dem die Anwahl von ETCS-Level nicht zulässig ist.

Trotzdem kann dann an einem definierten Ort mit der Stellung "Ein" des ETCS-Zusatzschalters die ETCS-Level freigegeben und dadurch beispielsweise eine fahrende Transition von Deutschland mit STM "PZB/LZB" nach Österreich und balisengesteuerter Aufnahme in "ETCS-Level 2" durchgeführt werden.



Abbildung 3-4-2.1: ETCS-Zusatzschalter an der Batterieschalttafel im FR 1

3.4.3 ETCS-Störschalter (Isolationsschalter)

Zum Ausschalten des ETCS-Fahrzeuggerätes im Störungsfall dient der an der Störschaltertafel angeordnete Störschalter 44S61, ETCS System" (**Abbildung 3-4-3.1**). In Stellung "0" ist das ETCS-Fahrzeuggerät spannungslos geschaltet, in der ETCS-Fachsprache bedeutet dies "Isoliert". Nach dem Ausschalten des ETCS-Fahrzeuggerätes kann der Lokomotivführer die PZB/LZB-Rückfallebene aktivieren (siehe **Abschnitt 8**).



Abbildung 3-4-3.1: Störschalter "ETCS System" an der Störschaltertafel im Maschinenraum

3.5 Datenspeichereinrichtung (DSE)

Die Datenspeichereinrichtung (DSE) für das ETCS-Fahrzeuggerät ist im Führerraum 1 in der Rückwand eingebaut (siehe **Abbildung 3-5.1**). Die DSE wird auch als Juridical Recorder Unit (JRU) bezeichnet, da diese bei der Auswertung auch für juristische Zwecke herangezogen wird. Dabei werden sowohl zyklisch als auch ereignisgesteuert alle maßgeblichen Zustandsdaten über den Fahrtverlauf wie beispielsweise

- Istgeschwindigkeit
- Beeinflussungen durch Balisen oder Datenfunk etc.
- Zwangsbremsungen
- bestimmte Bedienhandlungen des Lokführers sowie
- die Tf-Identifikations- und Zugnummer

aufgezeichnet. Die DSE hat ein Speichervolumen von 256 MB. Dadurch ist die Funktion "DSK-Kurzzeitspeicher sperren" prinzipiell nicht mehr erforderlich.



Abbildung 3-5.1: Datenspeichereinrichtung im Rückwandschrank FR 1

3.6 GSM-R-Datenfunkmodul

Das GSM-R Data Radio-Modul gewährleistet die ETCS-Datenübertragung zwischen den Komponenten des GSM-R-Netzes über das KBS zum EVC. Das Gerät enthält zwei unabhängige Datenmodems. Die GSM-R-Datenfunk-Antenne hat die Aufgabe, die sicherheitsverschlüsselten Funksignale der ETCS-Datenfunkübertragung bei ETCS Level 2 zwischen Fahrzeug (KBS/EVC) und Strecke (Radio Block Center RBC) herzustellen und ist auf dem Lokdach angeordnet.

3.7 Wegimpulsgeber und Radarsensoren

An den Radsatzlagern sind zwei Wegimpulsgeber und unterhalb des Brückenrahmens zwei Radarsensoren installiert. Die beiden Wegimpulsgeber sind an den Radsätzen 2 und 3 angeordnet. Sie erfassen Drehzahl und Drehrichtung der Räder.

Die zwei unter dem Fahrzeug montierten Radarsensoren messen die Geschwindigkeit nach dem Doppler-Radar-Prinzip. Hierbei sendet die Radar-Antenne mit einer mittleren Sendefrequenz von 24,125 GHz bei maximaler Sendeleistung fünf mW mit zwei getrennten Mikrowellen-Modulen (Transceiver) Signale zum Boden und ermittelt aus den Echowerten die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Fahrzeugs.

Der EVC empfängt die Signale der vier Sensoren und errechnet daraus die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und den zurückgelegten Fahrweg. **Abbildung 3-7.1** zeigt die Geberbelegung der Lokomotiven mit ETCS-Ausrüstung und **Abbildung 3-7.2** einen der neuen Drehzahlgeber. Ein Radarsensor ist aus **Abbildung 3-8.1** zu ersehen.



Abbildung 3-7.1: Radsatzgeberbelegung und ETCS-Unterflurbauteile



Abbildung 3-7.2: Wegimpulsgeber ETCS-Odometrie am Radsatzlagergehäuse

3.8 Eurobalisen

Eurobalisen sind als fundamentaler Bestandteil der punktuellen Datenübertragung sowohl triebfahrzeug- als auch streckenseitig erforderlich. Die Eurobalisenantenne unter der Lokomotive (siehe **Abbildung 3-8.1**) strahlt permanent mit einer Frequenz von 27,095 Hz ins Gleisbett ab (Aktivierungssignal). Bei Überfahren einer Streckenbalise empfängt diese das Aktivierungssignal, was gleichzeitig als Energieträger dient und sendet daraufhin aus beiden Kanälen parallel die gespeicherten Informationen.

Der Eurobalisen-Übertragungskanal liest diese beiden Signale ein und sendet die als gültig erkannten Balisen-Telegramme über das Balisen Transmission Modul (BTM) zur Rückwandlung der induktiven Signale in rechnerlesbare Signale an den EVC. Umgekehrt kann die Eurobalise auch Signale vom Euroloop (Linienleiterschleife die bei ETCS Level 1 verwendet wird und Signalinformationen zum Fahrzeug überträgt) empfangen.

Bei der Datenübertragung, die auf induktive Kopplung basiert, kommt ein standardisiertes Übertragungsprotokoll zum Einsatz. Die Eurobalise hat eine Energieübertragungsfrequenz von 27 MHz bei einer Datenübertragungsfrequenz von 4,234 MHz, die bis zu 500 km/h Geschwindigkeit sicher übertragen werden. Die Datenübertragungsrate beträgt 565 kbit/s.

Vor Arbeiten unter der Lokomotive muss zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen durch die Strahlung der Eurobalise das ETCS-Fahrzeuggerät ausgeschaltet werden.



Abbildung 3-8.1: Radarsensor, Eurobalise und Übertragungsprinzip

3.9 Leitungsschutzschalter

An der LSS-Tafel im Maschinenraum sind die LSS "ETCS 1", "ETCS 2" für NVC und EVC, die LSS "ETCS DMI FR 1" und "ETCS DMI FR 2" für die beiden MFD in FR 1 und 2 und die LSS "MVB-Repeater" zur Stromversorgung der neuen Klipstationen und MVB-Fahrzeugbusverstärker (MVB-Repeater) sowie der LSS "Störschalter ETCS" nachgerüstet (**Abbildung 3-9.1**).



Abbildung 3-9.1: Neue LSS für die ETCS-Fahrzeugeinrichtung an der LSS-Tafel im Maschinenraum

LSS-Bezeichnung	Funktion	Sicherungswert
41F02 DMI FS 2	MFD im Führerraum 2	6 A
41F03 DMI FS 1	MFD im Führerraum 1	6 A
44F63 ETCS 2	Non Vital Computer (NVC) Datenübertragung EVC – GSM-R-D	16 A
44F61 ETCS 1	European Vital Computer (EVC) ETCS-Fahrzeugrechner	16 A
44F62 ETCS Störsch.	ETCS-Störschalter (Isolationsschalter)	2 A
24F09 MVB-Repeater	Klipstationen und MVB-Repeater	2 A
24F10 MVB-Repeater	Juridical Recorder Unit	2 A

Abbildung 3-9.2: Tabelle der neuen LSS für ETCS

An der Batterieschalttafel im Führerraum 1 kommt zusätzlich der LSS 41F01 "Datenspeichereinheit / JRU" mit 2 A hinzu (siehe Abbildung 3-4-2.1).

3.10 Prinzip der ETCS-Odometrie

Zur genauen und möglichst von der Fahrdynamik unabhängigen Ortung des Fahrzeugs und Bildung einer vom Fahrzeug unabhängigen Geschwindigkeit hat das ETCS-Fahrzeuggerät eine eigene Weg- und Geschwindigkeitsermittlung. Diese wird als Odometrie bezeichnet (siehe Abbildung 3-10.2). Den Weg ermitteln die vier Wegimpulsgeber am Radsatzlager. Die Odometrie ermittelt dabei die Anzahl der Radumdrehungen zwischen zwei Messzeitpunkten und errechnet anhand des eingegebenen Raddurchmessers die Wegdifferenz. Aus den Radsatzgeberimpulsen kann aber auch die Geschwindigkeit und die Richtung ermittelt werden. Als Korrektur und Vergleichswert unterstützen die Radarsignale die Odometrie. Die Odometriefunktion an sich ist eine Unteraufgabe des EVC. Letztlich werden alle entsprechenden Signale dort empfangen und daraus die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der zurückgelegte Fahrweg errechnet.

Zur Feinkorrektur der fahrdynamisch abhängigen Signale dienen die ETCS-Eurobalisen an der Strecke, die auch Ortungsinformationen enthalten. Dadurch hat das EVC immer eine präzise Information über den Standort des Fahrzeugs.

Die vom EVC ermittelte Geschwindigkeit zeigt das MFD zum einen mit dem elektronisch nachgebildeten Geschwindigkeitsanzeiger und in dezimal ausgeprägt Form darunter an. Beide Geschwindigkeitsinformationen werden vom EVC aus Sicherheitsgründen auf verschiedenen Wegen an das MFD übertragen.

Im Level STM wird die Geschwindigkeit von der Fahrzeugsteuerung ZWG ermittelt und im MFD bzw. MTD-Ersatzbild angezeigt (siehe Abbildung 3-10.1).



Abbildung 3-10.1: MTD-Ersatzbild mit Anzeige der v-ist dezimal unterhalb des anlogen Geschwindigkeitszeigers



Abbildung 3-10.2: Prinzipdarstellung der Odometrie

3.10.1 Besonderheiten der Geschwindigkeitsanzeige

Der Zeiger der analogen Geschwindigkeitsanzeige besteht aus zwei Segmenten. Das innere Segment des Zeigers zeigt den digitalen Geschwindigkeitswert. Das äußere Segment zeigt den analogen Geschwindigkeitswert an. Bei Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige wird der Zeiger nicht mehr als eine Einheit dargestellt. Die beiden Zeigersegmente sind getrennt sichtbar und damit für den Lokführer als nicht gültig gekennzeichnet.

Bei Ausfall des ETCS-Fahrzeuggerätes kann der Geschwindigkeitszeiger auch in roter Farbe dargestellt sein.



Abbildung 3-10-1.1: Anzeige der beiden Geschwindigkeitswerte im MFD im ungestörten (links) und gestörten Zustand (rechts)



Abbildung 3-10-1.2: MFD-Bild bei gestörtem ETCS-Fahrzeuggerät im Mode "Systemfehler"

Ortungssensoren wie die Wegimpulsgeber oder das Radar können aufgrund äußerer Einflüsse ausfallen oder unplausible Daten liefern. Bei fehlerhaften Sensordaten weitet der EVC die Toleranz der Geschwindigkeitsanzeige auf. Die Odometrie arbeitet im "Degraded Mode".

Dadurch kann die Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige in Abhängigkeit zum Zustand der Ortungssensoren zwischen drei und zehn Prozent variieren. Fällt ein Radarsensor vollständig aus, kann die Genauigkeit der Geschwindigkeit um bis zu 30 Prozent abweichen.

3.11 Gesamthafte Darstellung der ETCS-Komponenten und deren Zusammenwirken

Im Gegensatz zu den ICE-Zügen der BR 411/415 und 406 hat die Lokomotive ES64U4 die für ETCS erforderlichen Komponenten nur einmal. Lediglich das MFD und die ETCS-Quittiertaste sind in jedem Führerraum vorhanden. Die intelligenten, rechnergesteuerten Bauteile sind über den Fahrzeugbus MVB miteinander verbunden und tauschen die Informationen aus.



Abbildung 3-11: Prinzipdarstellung der funktionalen Zusammenhänge der zur ETCS-Fahrzeugeinrichtung gehörenden Bauteile

4 Modulares Führerraumdisplay (MFD)

Anstelle des bisher verwendeten MFA ist ein berührungsempfindliches TFT-Display (Touchscreen) eingebaut. Dieses ist in eine Trapezbaugruppe integriert, die auch

- die LED zur Anzeige des Betriebszustandes des MFD
- den Leuchtmelder "Ü" der LZB sowie
- die Fahrdrahtspannungsanzeige

beinhaltet. Das gesamte Trapez hat eine obere Breite von 592 mm und eine untere Breite von 434 mm bei einem Gehrungswinkel von 72 °Grad. Das Display selbst hat 10,4 Zoll Abmessungen (282 mm / 206 mm).

4.1 Display

Das Display selbst ist als "Farb-TFT LCD" mit großem Ablesewinkel und Touch-Bedienung mit Überwachung der Innen- und TFT-Hintergrundbeleuchtung ausgeführt. Eine Lebenszeichenüberwachung sichert die Funktionstüchtigkeit ab. Signal-LEDs kennzeichnen des Displaystatus. Das MFD kann auch bei Minustemperaturen ohne Anzeigestörungen oder Aufwärmphase eingeschaltet werden.

Hersteller	Messma, Gerätebezeichnung MDU 41
TFT Farbdisplay	10,4 Zoll Größe mit VGA-Auflösung 640x480 Bildpunkten und aktiv Matrix
Beleuchtungsart	Hintergrundbeleuchtung
Farbtiefe	8 Bit / 256 Farben
Kontrast	400:1
Helligkeit	Dimmbar in 255 Stufen

Abbildung 4-1.1: Hauptkenndaten des MFD MDU 41

Der Bildschirminhalt wird durch Software angesteuert und ist nach den Vorgaben der European Railways Agency (ERA) aufgeteilt. Diese Aufteilung ist für alle Hersteller von ETCS-Display fest vorgegeben, damit dem Lokführer eine einheitliche Anzeige der vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten geboten wird. Die ZugBesy-Anzeigen, deren Farben, Größe und Schriftart sowie die einzelnen anzeigbaren Piktogramme und deren Anzeigeort gibt das ERA-Dokument "ETCS Driver Machine Interface" ebenfalls herstellerverbindlich vor.



Abbildung 4-1.2: Grundsätzliche Displayaufteilung nach den Vorgaben der "ERA"

Gruppe	Bezeichnung	Funktionen
A	Bremsanzeigen Bremsdistanz Zielgeschwindigkeit	Bremsquadrat (Time to Intervention) Die Größe des (gelben) Quadrats ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit und Entfernung bis zum Bremseinsatzpunkt. Das Quadrat ist umso größer, je geringer die verbleibende Zeit/Entfernung bis zum Ablauf der Bremskurve ist. Es erreicht seine volle Größe, wenn der Bremseinsatzpunkt erreicht ist. Bremsdistanz bei ETCS, Zielentfernung bei STM "LZB" in Dezimal- und Balkendarstellung. Bei ETCS geführter Fahrt blendet das MFD die Zielentfernung erst bei Beginn der Vorankündigung des Bremseinsatzpunktes ein.
В	Geschwindigkeitsanzeige (Speed Info) Geschwindigkeitsbogen ETCS-Betriebsart- anzeigen (Mode)	 Geschwindigkeitsanzeige dezimal und in Balkenform mit v_{soll}-Anzeige (rotes Dreieck) und AFB-v_{soll}-Anzeige (gelbes Quadrat) Geschwindigkeitsbogen zur Anzeige von zulässiger Höchstgeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit, Release. Der Geschwindigkeitsbogen zeigt farblich die verschiedenen Warnstufen an Die Sollgeschwindigkeit kann das MFD bei ETCS-geführter Fahrt in verschiedenen Farben anzeigen. Ferner zeigen dort Piktogramme ETCS-Modi an ETCS-Betriebsartanzeigen können sein Bei ETCS beispielsweise Anzeige "Onsight", "Full Supervision", "Trip", Post-Trip" etc. Bei STM "PZB/LZB" beispielsweise Anzeige "Spezific National"
с	Informationsbereich Tf	 ETCS- und STM-Level und Betriebsartenleuchtmelder Bei ETCS: Level 0, 1 oder 2 Bei STM, Anzeige des aktiven oder zuletzt wirksamen STM (PZB/LZB ggf. EVM) STM Bremszustandsinformationen Betriebs- oder Zwangsbremsanforderung von ETCS Zwangsbremsanforderung andere STM
D	ETCS- Vorausschau (Planning Area) Zug-Bremskraftanzeige Eingabefelder	 ETCS-Vorausschau Für die Fahrt mit ETCS zeigt das MFD in diesem Bereich verschiedene Streckendaten und Informationen über Entfernung, Tunnel, Neigung, NBÜ-Abschnitte, Geschwindigkeitsprofil, Geschwindigkeitsänderungen, Bremseinsatzpunkte, geografische Position, Anweisungen für "Hauptschalter ausschalten", "Stromabnehmer senken" etc. an. Zugkraftanzeige in blau / Bremskraft in braun Bei Fahrzeugstillstand Eingabefelder für Zugdateneingabe

Gruppe	Bezeichnung	Funktionen
E	Informationsbereich Tf	Textmeldungen
F	Dateneingabe / Touchfeld	Anzeige von Touchfelder zum Bestätigen bzw. zum Abbruch eines Menüpunktes oder zum Blättern innerhalb eines Untermenüs
G	Informationsbereich Tf	Piktogramme, Zugnummer, Uhrzeit, Statusanzeigen, maschinentechnische Leuchtmelder,
Y	Dateneingabe / Touchfelder	Ziffern- oder Bestätigungs-Felder

Abbildung 4-1.3: Bezeichnung und Funktion der einzelnen Gruppenfelder

4.2 Betriebszustandsanzeige und Temperaturüberwachung für das MFD

Links oberhalb des MFD sind drei Leuchtdioden angeordnet. Diese zeigen folgende Zustände an:

- Obere LED "Power" leuchtet gelb bei "Power ON" blinkt gelb bei der Displayinitialisierung
- Mittlere LED "Temp" erloschen im Normalbetrieb gelb blinkend (0,5 Hz) bei Untertemperaturwarnung gelb blinkend (1 Hz) bei Übertemperaturwarnung rot/gelb blinkend (0,5 Hz) bei Abschaltwarnung wegen Untertemperatur rot/gelb blinkend (1 Hz) bei Abschaltwarnung wegen Übertemperatur



• Untere LED "Fehler" erloschen im Normalbetrieb rot bei Fehler

4.3 MFD-Menüstruktur

Das MFD ist die Schnittstelle zwischen Tf und dem ETCS-Fahrzeuggerät (EVC). Das EVC verlangt bestimmte Daten und für bestimmte Eingaben vom Lokomotivführer Bestätigungen. Die Eingaben müssen in einer festgelegten Reihenfolge und Art eingegeben werden. Zu diesem Zweck ist eine Oberflächenstruktur vorhanden, die von einem Grundbild aus den Aufruf verschiedener Untermenüs erlaubt, in denen die verschiedenen Eingaben, Prüfläufe oder Ansichten dargestellt sind.

Ausgangsbasis ist das Hauptmenü auch als MFD-Grundbild bezeichnet. Von hier aus können durch Bedienen der Touchfelder (können sinnbildlich auch als Softkey bezeichnet werden, da die jeweilige Funktion vom EVC/STM bestimmt wird) die Untermenüs

- **Modus** Eingabe der Zugdaten, Abschluss des SOM, Rangiermodus (nur unter ETCS anwählbar), Level auswählen
- Umgehen Auswahl der ETCS-Funktionen "Override EOA" und "Override Route"
- **Daten** Eingabe Lokführer-Identifikation, Zugnummer, ETCS-Zugdaten, PZB/LZB-Zugdaten, AFB-Zugdaten, Zugdaten anzeigen
- **Spezial** Adhäsion, Ändern Staff Responsibel Daten (SR-Daten), Systemtest, Diagnose, Tonprobe starten

aufgerufen werden.

Über die Touchfelder

- Tag/Nacht
- Hell
- Dunkel
- Laut
- Leise

können die Menüs zur Displayhelligkeit- und Lautstärkeneinstellung aufgerufen werden.

Beim Betätigen der Touchfelder leuchtet das jeweils betätigte Feld zur "Betätigungsquittierung" kurz auf und ein "Klick-Ton" ertönt. Mit den Touchfeldern "Laut" oder "Leise" kann die Lautstärke dieser Klick-Töne verändert werden.

Durch die Auswahl "Tag/Nacht" kann die Displayhelligkeit an die Umgebungsbeleuchtung angepasst werden. Im Modus "Tag" kann der Lokführer mit den Touchfeldern "Hell/Dunkel" die Displayhelligkeit in Zehnerschritten von minimal 30 bis maximal 100 Prozent Beleuchtung einstellen. Im Modus "Nacht" kann die Displayhelligkeit von 10 bis 70 Prozent eingestellt werden. Diese Einstellwerte überträgt das MFD automatisch auch an das MTD und führt dort zur gleichen Helligkeitseinstellung.

Zur Helligkeitssteuerung der Instrumentenbeleuchtung für die Fahrdrahtspannungsanzeige im MFD-Trapez dienen die beiden Tasten rechts unten neben dem MFD.



Abbildung 4-3.1: MFD-Grundbild im "Classic Mode"

Eine Besonderheit gegenüber den anderen mit ETCS ausgerüsteten Lokomotiven der ÖBB BR 1016/1116 ist die rote/gelbe Ausführung des Leuchtmelder "Sifa".

Dieser leuchtet nicht nur bei gestörter oder ausgeschalteter, sondern auch bei Ablauf der Sifa-Überwachungszeit in "rot" auf.





Abbildung 4-3.2: MFD-Menüstruktur mit allen anwählbaren Eingabe- bzw. Anzeigemenü

4.4 MFD-Bediengrundlagen

Das MFD zeigt bedienbare Touchfelder mit weißer Schrift an. Umgekehrt sind nichtbedienbare, also im aktuellen Zustand nicht ausführ- oder aufrufbare Funktionen, grau hinterlegt dargestellt.



Abbildung 4-4.1: Kennzeichnung anwählbarer Touchfelder im MFD

Die Eingaben von Zahlen sind durch Antippen der Ziffern selbst (Touchfelder) möglich.

Bestätigungen müssen je nach Aufforderung im MFD-Bild mit dem Touchfeld "Übernehmen" oder mit der "ETCS-Quittiertaste" durchgeführt werden.



Lokomotivtunrer-ID "Löschen" um ein oder mehrere Zeichen zu löschen



Textfeldanzeige mit Aufforderung, die Bestätigung mit der externen ETCS-Quittiertaste durchzuführen

Abbildung 4-4.2: Mögliche Formen der Bestätigung im MFD (bei aktivem "Classic Mode")

Mit den Pfeiltasten können andere Eingabefelder ausgewählt werden.

Mit dem "X"-Touchfeld kann eine Eingabe abgebrochen/beendet und zum vorherigen Menü zurückgekehrt werden.

Das Touchfeld "Löschen" ermöglicht das "zeichenweise" Löschen von Eingaben.

Für bestimmte Zustände verlangt das EVC situationsabhängig eine Bestätigung vom Lokomotivführer. Bei bestimmten Bestätigungen zeigt das MFD im Textanzeigefeld entsprechende Hinweise, wobei dann das Textfeld und das Bestätigungsfeld gelb umrahmt sein können.

Diese Bestätigungen erfolgen bis auf einige Ausnahmen durch Betätigen der externen ETCS-Quittiertaste.

Die nachfolgenden Bestätigungsabfragen werden im MFD bestätigt:

- "TAF" Track ahead free (Bestätigung Fahrweg frei)
- Fehlermeldungen während der Dateneingabe
- Abfragen (Ja/Nein / OK/Nicht OK-Meldungen)
- Sicherheitsabfragen, wenn eine erforderliche externe Quittierung länger als zwei Minuten nicht ausgeführt wurde
- Daten der Zugdateneingabe (anschließend mit der externen ETCS-Quittiertaste)

Hierbei kann auch ein "Bestätigungs-Touchfeld" im Textfeld selbst dargestellt sein.

4.5 Sprachauswahl im MFD

Im Untermenü "Diagnose" kann nach dem Bedienen des Touchfeldes "Sprachwahl" die Displaysprache auf "English", "Deutsch" oder "Ungarisch" eingestellt werden. Dieses Menü kann auch während der Fahrt aufgerufen werden. Das Symbol für die Sprachumschaltung zeigt das MFD auch in den Eingabemenüs "Lokomotivführer-ID" an.



Abbildung 4-5.1: MFD-Bild mit Sprachauswahl

4.6 Tonausgabe MFD

Das ETCS-Display kann abhängig von der Betriebssituation Töne ausgeben. Diese dienen in erster Linie der Aufmerksamkeitserhöhung bei Aufforderungen zu Eingaben oder auch bei bestimmten Bestätigungen. In den ETCS-Betriebsarten werden die Soundausgaben anhand der vom EVC gesendeten Informationen generiert. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung mit Zwangsbremsung oder bei empfangenem Nothalt von der Strecke ist die Tonfolge intermittierend.

Im Menü "Spezial; Tonprobe starten" kann die effektive Lautstärke der ETCS-Tonausgabe getestet werden. Zum Beenden der Tonprobe muss das Touchfeld "Tonprobe starten" erneut betätigt werden.

4.7 Maschinentechnische Anzeigen im MFD

Die ehemals im MFA angezeigten maschinentechnischen Leuchtmelder sowie die Summenzugkraftanzeige sind in den rechten MFD-Bereich unterhalb der Zugkraft-Bremskraftanzeige integriert. Die Besonderheit hierbei ist, dass sie nur auf Anforderung leuchten. Das bedeutet, nur wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, leuchtet der Leuchtmelder "H Aus" im rechten MFD-Bereich auf.



Abbildung 4-7.1: MFD-Grundbild mit beispielhaft angeordneten maschinentechnischen Leuchtmeldern

Die darstellbaren Piktogramme mit Ihrer jeweiligen Bedeutung sind nachfolgend aufgelistet:



Abbildung 4-7.2: Darstellbare maschinentechnische Leuchtmelder im MFD

150 kN Summenkraft Fahren	
- 150 kN	Summenkraft Bremsen
Ð	Fahrgastnotbremse betätigt
SG	Schleudern / Gleiten bei Slave-Fahrzeug

ер	Notbremsüberbrückung /ep-Bremse eingeschaltet (leuchtet nur bis 5 km/h)	
	Sifa	
	Druckluftbremse oder Federspeicherbremse angelegt (eigenes Fahrzeug oder Slave-Fahrzeug)	
H aus	Hauptschalter ausgeschaltet (eigenes Fahrzeug oder Slave-Fahrzeug)	
ZS aus	Zugsammelschiene ist ausgeschaltet	
т	Türen geöffnet	
Т	Türen geschlossen	
Hohe Ab- bremsung	Hohe Abbremsung ist wirksam	
Elektr. Bremse	Elektrische Bremse gestört	

Abbildung 4-7.3: Maschinentechnische Anzeigen im MFD und deren Bedeutung

4.8 Neue ETCS-bedingte Funktion mit automatischen Eingriffsmöglichkeiten in die Fahrzeugsteuerung

Das EVC überwacht ungewollte Fahrzeugbewegung und die Fahrtrichtung (Rückrollüberwachung) und erwirkt bei Ansprechen derselben einen automatischen Bremseingriff über die ETCS-Bremswirkgruppe.

4.8.1 Stillstandsüberwachung im Modus "Stand by"

Nach dem Verlegen des Richtungsschalters beim Aufrüsten der Lok oder nach einem Führerraumwechsel geht das EVC in den Modus "*Stand By*" und verlangt zur Fahrtfreigabe die Zugdateneingaben sowie den Abschluss des Start of Mission. Sollte sich die Lokomotive in diesem Zustand bewegen, erkennt das EVC aufgrund der Drehsignale der Odometrie eine nicht zulässige Bewegung des Fahrzeugs und leitet über die ETCS-Bremswirkgruppe eine Zwangsbremsung ein.

4.8.2 Fahrtrichtungsüberwachung

Bei Richtungsschalterststellung "Vorwärts" überwacht das EVC die eingestellte Bewegungsrichtung des Tfz. Bewegt sich das Fahrzeug entgegengesetzt der eingestellten Fahrtrichtung weiter als eine festgelegte Distanz, leitet das EVC über die ETCS-Bremswirkgruppe eine Zwangsbremsung ein.

5 Eingaben im MFD in der Betriebsart "ETCS ON"

Die Eingaben am MFD müssen nach dem Betriebsmodus des ETCS-Fahrzeuggerätes unterschieden werden.

Bei gestörtem ETCS-Fahrzeuggerät (ETCS-Störschalter in Stellung "Aus") oder ist das ETCS-Fahrzeuggerät noch nicht für die Betriebsart "ETCS eingeschaltet = ETCS ON" freigegeben, ist die Betriebsart "ETCS OFF = Classic Mode" wirksam.

Bei letztgenannter Betriebsart ist die Dateneingabe einfacher, weil hier nicht die komplette Dateneingabe des "Start of Mission" vorgenommen werden muss. Hier reicht die Dateneingabe für das PZB/LZB-Fahrzeuggerät, also der "klassische Modus" wie bei Triebfahrzeugen oder Steuerwagen ohne ETCS-Ausrüstung.

5.1 Eingaben im MFD für den "Start of Mission (SOM)" in der Betriebsart "ETCS ON"

Mit dem Begriff "SOM" werden die Tätigkeiten bezeichnet, die beim Aktivieren eines Führerraumes in der Betriebsart "ETCS ON" durchgeführt werden müssen, damit ETCS die Fahrt zulässt.

In der Betriebsart "ETCS ON" ist das ETCS-Fahrzeuggerät eingeschaltet. Nach jedem Verlegen des Richtungsschalters aus Stellung "0" heraus muss ein "SOM" durchgeführt werden. Damit müssen entsprechend den Vorgaben der ERA im Rahmen des Prozedere "SOM" bestimmte Eingaben in einer festgelegten und teilweise vom System automatisch vorgegebenen Reihenfolge vom Lokomotivführer getätigt werden.

Die Auswahl des bei der anschließenden Zugfahrt erforderlichen "STM-" oder "ETCS Levels", eine Lokführer-Identifikationsnummer, ETCS-Zugdaten und eine Zugnummer sind immer erforderlich, bevor der Start of Mission abgeschlossen ist und somit die Zug- oder Rangierfahrt gestartet werden kann.

Zugdaten für STM müssen nur dann eingegeben werden, wenn diese bei der anschließenden Fahrt auch verwendet werden sollen.

Das übergeordnete ETCS-Transitionsmanagement für fahrende balisengesteuerte Transitionen ist ebenfalls aktiv.

Folgende Eingabenreihenfolge verlangt das EVC beim SOM:

- 1. Lokführer-Identifikationsnummer (Lokführer-ID)
- 2. Auswahl des "STM" oder "ETCS-Levels"
- 3. Zugnummer
- 4. ETCS-Zugdaten, bestehend aus: Zuglänge, Bremsart, Bremsverhältnis (= Bremshundertstel (Brh)) und vmax (=zulässige Geschwindigkeit (VMZ))
- Zugdaten f
 ür STM " PZB/LZB", bestehend aus, Bremsart, Bremsverh
 ältnis (= Bremshundertstel (Brh)), Zugl
 änge und vmax (= zul
 ässige Geschwindigkeit (VMZ)) m
 üssen nur dann eingegeben werden, wenn das STM bei der anschlie
 ßenden Fahrt verwendet wird
- 5. AFB-Zugmasse
- Abschluss des SOM durch Bedienen des Touchfeldes "Start" mit anschließendem Bestätigen des ETCS-Mode "Spezific National (SN)" oder "Unfitted Mode (UN)" bei ETCS-Level 0 oder Mode "Staff Responsibel (SR)" bei ETCS-Level 1 oder 2.
- Nur nach einem abgeschlossenem "SOM" und aktivem STM "PZB/LZB" kann bei der ES64U2 ein PZB/LZB-Prüflauf durchgeführt werden.
- Auch der Pr
 üflauf f
 ür ETCS (einmal t
 äglich im Rahmen der V1/V1a) kann nur nach Abschluss des SOM durchgef
 ührt werden.

Nach einem abgeschlossenen SOM können Zugdaten bei Fahrzeugstillstand jederzeit verändert werden.

Die gültigen Zugdaten können jederzeit – auch während der Fahrt – im MFD eingesehen werden.

5.1.1 Eingabe der Triebfahrzeugführer-Nummer

Die Lokführer-ID dient der nachträglichen Identifizierung des jeweils gefahrenen Lokomotivführers. Diese "ID" wird in der Datenspeichereinrichtung (DSE) gespeichert.

Das EVC verlangt beim SOM automatisch als erstes die Eingabe der Lokführer-ID. Mit acht "*******" kennzeichnet das MFD die Platzhalter für eine maximale 8-stellige ID.

Soll nach Abschluss des SOM die Lokführer-ID geändert werden, muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Eingabe Lokführer-ID" betätigt werden.

Danach kann durch Betätigen der Ziffern-Touchfelder die Lokführer-ID (Tf-Nummer) eingegeben werden. Nach der ersten Eingabe einer Ziffer werden die "*" gelöscht und die eingegebene Ziffer angezeigt. Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.



Abbildung 5-1-1.1: MFD-Bild "Lokführer-ID" bei ETCS OFF

Ist die Lokführer-ID eingegeben, kann diese mit dem Touchfeld "Übernehmen" zur Registrierung in der DSE abgesendet werden. Das MFD blendet danach automatisch

- im SOM das Eingabemenü für die Auswahl "ETCS Level"
- nach abgeschlossenem SOM das MFD-Bild "Daten"

ein.

In der Betriebsart "ETCS ON" blendet das MFD bei der Eingabe der "Lokführer-ID" unterhalb der Ziffern Buchstaben ein. Nun kann durch beispielsweise zweimaliges Antippen des Touchfeldes "2" der Buchstabe "a" eingegeben werden. Durch viermaliges Antippen des Touchfeldes "2" wird der Buchstabe c ausgewählt. Damit ist im internationalen Verkehr auch die Eingabe von Ziffern und Buchstaben für die Lokführer-ID möglich.

Müssen bei einer Lokführer-ID nacheinander zwei gleichen Ziffern eingegeben werden, muss der Eingabe der ersten Ziffer solange gewartet werden, bis der Cursor im Eingabefeld eine Stelle weiter gesprungen ist.



Abbildung 5-1-1.2: MFD-Bild "Lokführer-ID" bei "ETCS ON"

Abbildung 5-1-1.3 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Lokführer-ID"

5.1.2 Auswahl des ETCS-Level

Das EVC verlangt nach der Eingabe der Lokführer-ID beim SOM automatisch als zweite Eingabe Die ETCS-Levelauswahl. Da bedeutet der Lokführer muss nun das STM oder das ETCS-Level, das er nach Abschluss des SOM für die anschließende Zugfahrt als erstes benutzen oder aktivieren muss. Zur Auswahl stehen

- Level 0
- Level 1
- Level 2
- Level 3 (derzeit noch nicht verfügbar)
- STM

Während des System-Hochlaufs meldet die LZB-STM-Fahrzeugeinrichtung ihren Status an den EVC. Der EVC informiert über diesen Status nacheinander durch die Textmeldungen

- STM (LZB) VERBUNDEN (2910) und
- STM (LZB) VERFÜGBAR (2610).

Der Menüpunkt zur Auswahl des ETCS-Level STM wird erst dann aktiviert, wenn auch ein STM verfügbar ist (PZB/LZB oder EVM).

Nach der Vorauswahl "STM" zeigt das MFD in einem separaten Bild die verfügbaren STM an, die ausgewählt und bestätigt werden können.

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.

Soll also die Zugfahrt mit dem ZugBesy "PZB/LZB" begonnen werden, muss der Lokomotivführer bei der Levelwahl "STM" auswählen. Anschließend wechselt das MFD in das Auswahlbild "STM". Dort muss nach dem Aufrüsten der Lok mit der Pfeiltaste das gewünschte STM (PZB/LZB oder EVM) ausgewählt und mit dem Touchfeld "Übernehmen" bestätigt werden.

Soll jedoch die Zugfahrt beispielsweise auf einem mit ETCS Level 1 ausgerüsteten Streckenabschnitt begonnen werden, ist die Auswahl "ETCS-Level 1" erforderlich. Ist die Infrastruktur mit ETCS-Level 2 ausgestattet, ist natürlich das ETCS Level 2 die korrekte Auswahl.

Das MFD wechselt danach automatisch in das das MFD-Grundbild.

Abbildung 5-1-2.1 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Lokführer-ID"


Abbildung 5-1-2.2: MFD-Bild "Eingabe ETCS Level" zum Bestätigen des angewählten "Level 1" mit Touchfeld "Übernehmen"



Abbildung 5-1-2.3: MFD-Bild "Eingabe ETCS Level" mit Auswahl "STM"



Abbildung 5-1-2.4: MFD-Bild "Eingabe ETCS Level" zum Auswählen der verfügbaren STM "PZB/LZB" oder "EVM" mit den Pfeiltasten



Abbildung 5-1-2.5: MFD-Bild "Eingabe ETCS Level" mit ausgewähltem STM "PZB/LZB" und der Möglichkeit zum Bestätigen mit Touchfeld "Übernehmen"

Nach Eingabe des ETCS-Levels bleibt der EVC weiterhin im Modus "Stand by". Für den "Start of Mission" müssen nun als nächstes die Zugdaten eingegeben werden. Dazu muss der Lokomotivführer das Touchfeld "Daten" betätigen. Daraufhin wechselt das MFD im rechten Bildschirmbereich (Bereich D) in das Eingabefeld für die Zugnummer.

5.1.3 Eingabe der Zugnummer

Das EVC verlangt beim SOM zwangsweise die Eingabe der Zugnummer. Diese speichert die DSE. Nach Eingabe der Zugnummer verzweigt das EVC automatisch in das Menü "Zugdateneingabe". Bricht der Lokführer die Zugdateneingabe ohne Eingaben ab, wechselt das MFD automatisch zurück zur Zugnummerneingabe.

Durch Betätigen der Ziffern-Touchfelder kann die Zugnummer eingegeben werden. Nach der ersten Eingabe einer Ziffer wird der Platzhalter "0" gelöscht und die eingegebene Ziffer angezeigt. Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.



Abbildung 5-1-3.1 MFD-Bild "Zugnummer"

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.

Soll nach Abschluss des SOM die Zugnummer geändert werden, muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Eingabe Zugnummer" betätigt werden.



Abbildung 5-1-3.2 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Zugnummer"

Nach Eingabe der Zugnummer wechselt das MFD automatisch in den Vollbildeingabemodus für die ETCS-Zugdaten.

5.1.4 Eingabe der ETCS-Zugdaten

Auf den Zugdaten beruht die Bremskurvenberechnung des EVC. Aus diesem Grund prüft das EVC die vom Lokomotivführer eingegeben Daten auf Plausibilität. Im Rahmen des SOM zeigt das MFD automatisch nach der Eingabe der Zugnummer das MFD-Bild "Zugdateneingabe".

Zugdateneingabe				Modus
Dateneingabe		Zugreihe:		Um- geher
Zugreihe: 9	-	9		Daten
Zuglänge: 20 Bremsart: R/P	1	2	3	Spezia
Bremsverhältnis: 135	(4)	5	6	Tag / Nach
Vmax: 140 Achslast 21,5	7	8	9	Hell
	Löschen	Q	Alles übern.	Dunke
^F 16:22 Test ETCS OK	C	lbernehme	n X	Laut
	2207	SIEMEN	S 16:25:23	Leise

Abbildung 5-1-4.1 MFD-Bild "Zugdateneingabe ETCS"

In diesem MFD-Bild muss der Lokomotivführer die "ETCS-Zugdaten" eingeben. Diese bestehe aus der

- Zugreihe
- Zuglänge (20 4095 m min/max.)
- Bremsart R/P (9 = Reisezug, 2 = Güterzug in G, 4 = Güterzug in "P")
- Bremsverhältnis (0 180 min/max.)
- Vmax (0 230 min/max.)
- Achslast (Lokgewicht / Radsatzanzahl beispielsweise 88 7 / 4 Rs = 22 t)

In der Anzeigereihe "Dateneingabe" ist das Eingabefeld für die Zugreihe vorausgewählt und zeigt (wie auch bei den anderen Daten) den Wert für "Tfz-Fahrt" als Vorschlagswert an. Durch betätigen des Touchfeldes "Übernehmen" kann dieser Wert übernommen oder durch Eingabe anderer Ziffern überschrieben und dann mit "Übernehmen" bestätigt werden.

Das Eingabefeld wechselt auf die Bremsart. Hier werden entsprechend der Bremsart des Zuges die Ziffern der Einstelltabelle eingegeben. Für einen Reisezug in Bremsstellung "R/P" somit die Ziffer "9". Mit bestätigen durch "Übernehmen" springt die Eingabe auf das Feld "Bremsverhältnis". Hier gibt der Lokomotivführer mit den Zifferfeldern die vorhandenen Bremshundertstel ein und bestätigt die Eingabe mit "Übernehmen". Danach ist noch die Eingabe des "Vmax" Wertes einzugeben und zu bestätigen.

Sind alle bereits bei der Voranzeige dargestellten Anzeigewerte korrekt, kann der Lokomotivführer auch das Touchfeld "Alles übern." betätigen. In diesem Fall bestätigt das MFD die Werte und sendet diese an das EVC.

Das EVC prüft die empfangenen Daten auf Plausibilität und spiegelt die übernommenen Daten in der Eingabereihe "Datenanzeige" zurück. Der Lokomotivführer muss diese Daten prüfen und mit der externen ETCS-Quittiertaste bestätigen.

Im gelb umrahmt blinkenden Textfeld zeigt das EVC eine entsprechende Textzeile an und der ETCS-Aufmerksamkeitston ertönt.

Zugdateneingabe		Zugdaten bestätigen mit externer ETCS-Quittiertaste		n mit ertaste	Modu	
	Dateheingabe	Datenanzeige				Um- gahér
Zugreihe:	09	09				Bater
Zuglänge:	20	0020				
Bremsart:	9	09				Sperie
Bremsverhältnis:	135	135				Tag /
Vmax:	140	140				Nach
Achslast	21.5	21.5				Hell
						Dunke
16:34 Zugdate ETCS-Q	n bestätigen uittiertaste	mit externer				Laut
			2207	SIEMENS	15:39:00	Leise

Abbildung 5-1-4.2 MFD-Bild "Zugdateneingabe ETCS" mit vom EVC rückgemeldeten Daten zum Bestätigen mit der ETCS-Quittiertaste

Zugdateneinga	be	Zugdat externer	ten bestätige ETCS-Quitt	en mit iertaste	Modus
	Datenanzeige				Um- gehten
Zugreihe:	09				Baten
Zuglänge: Bremsart:	0020 09				Spegia
Bremsverhältnis:	135				Tag /
Vmax:	140				Hell
NOTOROL.	21.0				Dunke
16:34 Test ETCS OK				ОК	Laut
		2207	SIEMENS	16:46:46	Leise

Abbildung 5-1-4.3 MFD-Bild "Zugdateneingabe ETCS" nach dem Bestätigen mit der ETCS-Quittiertaste

Wenn die Zugdateneingabe nicht innerhalb von fünf Sekunden nach Bestätigung der Eingaben quittiert wird, erfolgt ein "Time out" und die vorherige Eingabemaske wird erneut eingeblendet.



Abbildung 5-1-4.4 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Zugdaten"

Zum Verlassen des MFD-Bildes "Zugdateneingabe ETCS" muss das Touchfeld "OK" betätigt werden.

5.1.5 Eingabe der PZB/LZB-Zugdaten

Nach Eingabe des ETCS Levels (Abschnitt 5.2) wechselt das MFD automatisch in die Eingabemaske für die Zugdaten "PZB/LZB". Dort erscheint zunächst das Kontrollbild der PZB/LZB.

Madu	ollbild: LZB80 E	B/LZB	Eingabe Zugdaten PZ	Eing
Um- gehei		Datenanzeige		
Date		1	Bremsart.	
-		26	Bremsverhältnis:	
Bpiez is		80.	Zuglänge:	
Tag / Nach		16	Vmax:	
Hell				
Dunke				
< Laut	\times	ст Т	г .	F
56 Leise	SIEMENS 17:37:56			

Abbildung 5-1-5.1 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (PZB/LZB)

Anschließend sendet das PZB/LZB-Fahrzeuggerät die Eingabemaske mit den PZB/LZB-Zugdaten. Voreingestellt sind die Daten der Tfz-Fahrt.

Das Eingabefeld wechselt auf die Bremsart. Hier werden entsprechend der Bremsart des Zuges die Ziffern der Einstelltabelle Zugdaten eingegeben. Für einen Reisezug in Bremsstellung "R/P" somit die Ziffer "9". Mit bestätigen durch "Übernehmen" springt die Eingabe auf das Feld "Bremsverhältnis". Hier gibt der Lokomotivführer mit den Zifferfeldern BRH-Wert der Einstelltabelle Zugdaten ein und bestätigt die Eingabe mit "Übernehmen". Danach ist noch die Eingabe der Zuglänge der "Vmax" Wert anhand des Bremszettels einzugeben und zu bestätigen.

Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.

Sind alle bereits bei der Voranzeige dargestellten Anzeigewerte korrekt, kann der Lokomotivführer auch das Touchfeld "Alles übern." betätigen. In diesem Fall bestätigt das MFD die Werte und sendet diese an das PZB/LZB-Fahrzeuggerät.

Dateneingabe	E	Bremsar	£	um
Bremsart: 9		9		Date
Zuglänge: 20	(1)	2	3	Spez
Vmax: 230	4	5	6	Tag Naci
	7	.8	9	Hel
	Löschen	0	Alles übern.	Dunk
Г _{16:34} Test ETCS OK	Ü	bernehme	an 🗙	Lau
	2207	SIEMEN	IS 17:01:48	Leis

Abbildung 5-1-5.2 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit aktiver Eingabe der Bremsart)

Dieses prüft die empfangenen Daten auf Plausibilität und spiegelt die übernommenen Daten in der Eingabereihe "Datenanzeige" zurück. Der Lokomotivführer muss diese Daten prüfen und wiederum mit dem Touchfeld "Übernehmen" quittieren.

Anschließend sendet das PZB/LZB-Fahrzeuggerät die übernommenen Zugdaten zurück. Diese muss der Lokomotivführer mit der Wachsamkeitsaste bestätigen.

Wenn die Zugdateneingabe nicht innerhalb von 15 Sekunden bestätigt wird, setzt das PZB/LZB-Fahrzeuggerät einen "Time out", bricht die Zugdateneingabe ab. Das MFD blendet die vorherige Eingabemaske erneut ein.

Eingabe Zugdaten PZI	B/LZB	Zugdaten empfangen Quittung erwartet		
Dateneingabe	Datenanzeiga		Um- geher	
Bremsart: 9	9		Doter	
Bremsverhältnis: 130	130			
Zuglänge: 20	020		Spezie	
Vmax: 230	230		Tag / Nach	
			Heli	
			Dunke	
F16:34 Test ETCS OK		Übernehmen	× Laut	
		2207 SIEMENS 17:06	:47 Leise	

Abbildung 5-1-5.3 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit eingegebenen Zugdaten)

Das Bedienen des Touchfeldes "X" im MFD-Bild "Daten" führt zum Rücksprung in das Grundbild.

Eingabe Zugdaten PZI	Zugdaten begrenzt Wachsamkeitstaste erwartet			Madu	
Dateneingabe	Dalenanzeige				Um- geher
Bremsart: 9	9				Dater
Bremsverhältnis: 130	130				
Zuglänge: 20	020				Speak
Vmax: 230	230				Tag / Nach
					Heli
					Dunke
^{石6:34} Test ETCS OK	٦				Laut
		2207	SIEMENS	17:17:02	Leise

Abbildung 5-1-5.4 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit quittierten Zugdaten)

Eingabe Zugdaten P2	ingabe Zugdaten PZB/LZB		gültige Zugdaten		Modu
	Datenanzeige				Um- gehei
Bremsart:	9				Dater
Bremsverhältnis:	130				_
Zuglänge:	020				Spezi
Vmax.	230				Tag / Nach
					Hell
					Dunk
F16:34 Test ETCS OK	d,			ОК	Laut
		2207	SIEMENS	17:19:21	Leise

Abbildung 5-1-5.5 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit gültigen Zugdaten)

Mit Bedienen des Touchfeldes "OK" wird automatisch das MFD-Bild "Eingabe Zugdaten AFB" angezeigt.

Sollen nach Abschluss des SOM die Zugdaten geändert werden, muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Eingabe Zugdaten" betätigt werden.



Abbildung 5-1-5.6 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Zugdaten" (nach gestartetem SOM)

5.1.6 Eingabe der Zugdaten AFB

Nach der Eingabe der PZB/LZB-Zugdaten zeigt das MFD automatisch unterhalb der PZB/LZB-Zugdaten die Eingabereihe für die "Zugmasse (t)" für die AFB an. Im rechten Eingabefeld gibt der Lokomotivführer mit Hilfe der Ziffernfelder die Zugmasse ein, damit die AFB mit optimaler Verzögerung arbeitet.

Derzeit kann bei den Tfz-Daten zwar ein höherer Wert als 84 t eingegeben werden, dieser wird jedoch dann jedoch nach dem Übernehmen bei der Anzeige der bestätigten Daten vom EVC auf 84 t korrigiert.

Mit Touchfeld "Übernehmen" wird der eingegebene Zugmassenwert übernommen und vom MFD an das EVC und das ZSG gesendet.

Eingabe Z	ugdaten AFB					Nodus	
	Dateneingabe			Zugmasse (t)			
Bremsart:	Bremsart: 9			Daten			
Zuglänge:	020		1	2	3	Spezia	
Vmax: Zugmasse (t):	230 0084	-	4	5	6	Tag / Nacht	
			7	8	9	Hell	
			Löschen	0	Alles übern.	Dunke	
F16:34 Test ET	Г _{16:34} Test ETCS ОК ¬		Übernehmen 🗙		en X	Laut	
			2207	SIEMEN	IS 17:21:12	Leise	

Abbildung 5-1-6.1 MFD-Bild "Eingabe Zugdaten AFB"

Eingabe Zugdaten AFB		Bestätigen	Modu
Daten	eingabe Datenanzeige		,Um- gétter
Bremsart: 9	9		Datan
Bremsverhältnis: 130	130		
Zuglänge: 020	020		Spezia
Vmax: 230	230		Tag
Zugmasse (t): 230	0084		Nacht
			Hell
			Dunke
16:34 Test ETCS OF	< ⁷	Übernehmen >	< Laut
		2207 SIEMENS 17:21:	15 Leise

Abbildung 5-1-6.2 MFD-Bild "Eingabe Zugdaten AFB" zum Bestätigen

Nach dem "Übernehmen" zeigt das MFD im Feld "Dateneingabe" in weißer Schrift die eingegebenen und die übernommen Zugdaten in gelber Schrift zum Bestätigen an. Mit Touchfeld "Übernehmen" werden diese Daten endgültig übernommen und zur Kontrolle im Feld "Datenanzeige" in gelber Schrift angezeigt.

	Datenanzeige				Um- panar
Bremsart:	9				Danzen
Bremsverhältnis:	130				
Zuglänge:	020				Speck
Vmax:	230				Tag
Zugmasse(t):	0084				Nach
					Hell
					Dunke
T16:34 Test ETCS OK	٦			ок	Laut
		2207	SIEMENS	17:21:15	Leise

Abbildung 5-1-6.3 MFD-Bild "Eingabe Zugdaten AFB" mit den übernommenen Zugdaten

Mit Touchfeld "OK" kann die "Eingabe Zugdaten AFB" beendet werden. Das MFD wechselt in das Grundbild.



Abbildung 5-1-6.4 MFD-Grundbild nach Eingabe der Zugdaten im SOM

5.1.7 Abschluss des Start of Mission

Sind alle erforderlichen Daten eingegeben, muss der Lokomotivführer den Start of Mission abschließen und damit das EVC vom Zustand "Stand by" in den Zustand

- "SN" bei ausgewähltem STM (PZB/LZB oder EVM) als ETCS-Level oder
- ETCS-Betriebsart "UN = Unfitted Mode= unüberwacht bei Auswahl ETCS Level 0 bzw. ETCS-Betriebsart "SR" = Staff responsibel"(Fahrt in Lokomotivführerverantwortung) bei Auswahl ETCS Level 1 oder 2

bringen. Dazu muss aus dem MFD-Grundbild heraus das Touchfeld "Modus" und anschließend das Touchfeld "START" betätigt werden. Dieses ist nur dann anwählbar dargestellt, wenn alle erforderlichen Daten eingegeben sind.



Abbildung 5-1-7.1 MFD-Bild "Mode"



Abbildung 5-1-7.2 MFD-Bild "Mode" zum Start des Mode

Nach dem Betätigen des Touchfeldes "START" zeigt das MFD im Textfeld eine gelbumrahmt blinkende Bestätigungsaufforderung, die der Lokomotivführer mit der externen ETCS-Quittiertaste durchführen muss. In der nachfolgenden Abbildung wird muss das zuvor ausgewählte ETCS-Level "STM PZB/LZB" das als "STM NATIONAL" bezeichnet wird, bestätigt werden. Die Tonausgabe des MFD gibt das ETCS-Achtungssignal aus.



Abbildung 5-1-7.3 MFD-Bild "Mode" zum Bestätigen der ausgewählten Betriebsart

Danach wechselt das EVC in die Betriebsart (Mode) "SN" und aktiviert das STM "PZB/LZB". Das MFD zeigt die ETCS-Betriebsart "SN" und die Betriebsartenleuchtmelder sowie die sonstigen Anzeigen der PZB/LZB an.



Abbildung 5-1-7.4 MFD-Grundbild "nach gestartetem SOM im Mode "SN"

5.1.8 Ansicht der Zugdaten nach Abschluss des SOM

Die wirksamen Zugdaten kann der Lokomotivführer jederzeit, also auch während der Fahrt einsehen. Dazu muss er im Grundbild das Touchfeld "Daten" und anschließend "Zugdaten anzeigen" betätigen. Das MFD zeigt zunächst im rechten Bereich die wirksamen "Zugdaten ETCS" an. Die Anzeigen für Zugkraft/Bremskraft bzw. die ETCS-Vorausschau werden dann ausgeblendet.



Abbildung 5-1-8.1 MFD-Bild "Ansicht Zugdaten ETCS" (nach gestartetem SOM)

Durch Betätigen des Touchfeldes "Zugdaten PZB/LZB" ruft das MFD beim PZB/LZB-Fahrzeuggerät die wirksamen PZB/LZB-Zugdaten ab und zeigt diese an.

Im MFD-Bild "Ansicht Zugdaten PZB/LZB" blendet das MFD das Touchfeld "Zugdaten AFB" ein. Durch Betätigen desselben zeigt das MFD den eingegebenen und bestätigten AFB-Massenwert.

Mit Touchfeld "X" kann die "Ansicht Zugdaten" beendet werden.

NVI1	1111	Ansicht	Zugdaten Pa	ZB/LZB	Máttus
- 100 1	20 140	Bre	emsart: 9		Uw.
80	160	Bremsverh	nältnis: 130		gehen
- 60	180 -	Zug	llänge: 20		Daten
- 40	200-		Vmax: 140		Spezia
- 20 k	m/h 220	Lokführ	er - ID: ******		4 80.00
1,1	240	Zugnu	mmer: 2207		Tag / Nacht
	0		Zugdaten AFB	X	Hell
ZB/LZB B 85	PZB	0. kN		⇒Ю	Dunke
F.	1				Laut
		2207	SIEMENS	15:04:33	Leise

Abbildung 5-1-8.2 MFD-Bild "Ansicht Zugdaten PZB/LZB" (nach gestartetem SOM)

III	1111.	Ansic	ht Zugdaten	AFB	MAdos
100 12	20 140 /	Zu	glänge: 20		
80	160	Bre	emsart: <mark>9</mark>		Um, gehen
- 60 - 10	180	Bremsver	hältnis: 135 Vmax: 140		paten
= 40 = 20 km	n/h 220	Zuç Lokfül	gmasse: 87 irer - ID: ******		Spezia
1.4	240	Zugi	nummer: 2207		Tag / Nacht
	0		Zugdaten ETCS	X	Hell
B 85	PZB	0 KN		⇒IO	Dunke
r.	1				Laut
		2207	SIEMENS	15:09:17	Leise





Abbildung 5-1-8.4 MFD-Menüstruktur für "Ansicht Zugdaten" (nach gestartetem SOM)

5.2 Levelwechsel

Nach Abschluss des SOM kann im Stillstand ein Levelwechsel vollführt werden. Aus dem MFD-Grundbild heraus muss zunächst das Menü "Modus" und anschließend "Level auswählen" angewählt werden. In dem daraufhin eingeblendeten MFD-Bild kann aus den verfügbar angezeigten Levels das gewünschte Level durch Antippen des zugehörigen Touchfeldes ausgewählt und mit dem Touchfeld "Übernehmen" bestätigt werden.



Abbildung 5-2.1 MFD-Menüstruktur für "Level auswählen"



Abbildung 5-2.2 MFD-Bild "Eingabe ETCS Level" bei aktivem ETCS-Level 1 und Auswahl "Level STM"



Abbildung 5-2.3 MFD-Bild "Auswahl STM" nach Anwahl manuelle Levelwahl "STM"

In diesem MFD-Bild muss der Lokomotivführer das gewünschte STM mit den Pfeiltasten auswählen und mit Touchfeld "Übernehmen" bestätigen.



Abbildung 5-2.4 MFD-Bild "Manuelle Levelwahl bestätigen"

Der EVC fordert dann im MFD eine Bestätigung des manuellen Levelwechsels. Im Textfeld blinkt gelb umrahmt die entsprechende Aufforderung und der ETCS-Aufmerksamkeitston ertönt. Die Bestätigung muss mit der externen ETCS-Quittiertaste durchgeführt werden. Anschließend wechselt das EVC vom ETCS-Level 1 auf STM "PZB/LZB"

5.3 Transitionen

Unter einer Transition ist der Wechsel eines ZugBesy oder ETCS-Levels zu verstehen. Der Wechsel des Stromsystems ist damit nicht automatisch auch verbunden. Innerhalb der Betriebsart "ETCS ON" können fahrende und stehende Transitionen durchgeführt werden. In der Betriebsart ETCS OFF hingegen sind nur stehende Transitionen bzw. der Länderwechsel Deutschland – Österreich ohne ETCS und nur mit Stromsystemwechsel an der Landesgrenze möglich.

5.3.1 Fahrende Transitionen

Bei fahrenden Transitionen kündigen in der Regel paarweise verlegte Streckenbalisen die Transition an. Das MFD zeigt dann eine entsprechende Textzeile sowohl für die Ankündigung als auch für die Ausführung, also den Levelwechsel an. Die Ausführung wird gelb umrandet im MFD dargestellt und muss vom Lokomotivführer bestätigt werden.

Dabei unterstützt das EVC aktuell folgende fahrende Transitionen:

Transition nach Level	ETCS Level 0	ETCS Level 1	ETCS Level 2	Level STM
von Level				
ETCS Level 0	-	NEIN	NEIN	JA
ETCS Level 1	JA	-	JA	JA
ETCS Level 2	JA	JA	-	JA
Level STM	JA	JA	JA	JA

Abbildung 5-3-1.1 Tabelle der aktuell möglichen fahrenden Transitionen







Abbildung 5-3-1.3 MFD-Grundbild mit Aufforderung zur Bestätigung der Transition zu "ETCS Level 1"



Abbildung 5-3-1.4 MFD-Grundbild nach vollzogener Transition zu "ETCS Level 1" im Mode SR

5.3.2 Stehende Transitionen

Bei stehende Transitionen kann gewünschte ETCS-Level im Menü "Daten; ETCS-Level" gewählt und bestätigt werden. In der Betriebsart ETCS OFF kann kein Levelwechsel durchgeführt werden. Hier kann nur durch den Stromsystemwechsel auf das ZugBesy "EVM" umgeschaltet werden.

6 Prüfläufe für ZugBesy in der Betriebsart ETCS ON"

Zu den Prüfläufen für ZugBesy, die bei der ES64U2 auch als Systemtest bezeichnet werden, zählen

- ETCS-Systemtest (EVC-Test)
- STM PZB/LZB-Systemtest

6.1 Durchführen der Systemtests

Um in die Auswahlmaske zum Durchführen von Systemtests zu gelangen, muss der Lokomotivführer aus dem Grundbild heraus durch Betätigen des Touchfeldes "Spezial" das Menü "Systemtest" aufrufen. Dort sind die Menüpunkte

- Test ETCS
- Test LZB 80
- Test EVM

anwählbar. Dabei kann jedoch immer ein Test und auch nur bei Fahrzeugstillstand angestoßen werden. Andere Tests sind dann nicht anwählbar. Voraussetzung für einen Systemtest ist ein HL-Druck von 5 bar, damit das Entlüften derselben beobachtet werden kann. Auch darf die ETCS-Betriebsart "Non Leading" (nicht führendes Fahrzeug, bei Doppeltraktion auf der geführten Lok) nicht eingestellt sein.



Abbildung 6-1.1 MFD-Bild "Spezial"

Dort sind alle Komponenten aufgelistet, bei denen ein Systemtest durchgeführt werden kann. Zusätzlich werden der aktuelle Status, die letzte Testausführung und das Testergebnis für jeden einzelnen Systemtest angezeigt. Für den Status sind folgende Anzeigen möglich:

Status	Bedeutung
Test noch nicht ausgeführt	Ein erforderlicher Test wurde noch nicht ausgeführt
Test ist gestartet	Der ETCS-Test ist gestartet, der EVC befindet sich im Teststatus. Das MFD-Bild "Systemtest" darf jetzt nicht verlassen werden
Test OK	Der ETCS-Test wurde erfolgreich abgeschlossen
Test NICHT OK	Der ETCS-Test wurde fehlerhaft beendet. Eine Diagnosemeldung zeigt die Ursache dafür
Test wurde abgebrochen	Der ETCS-Test wurde abgebrochen (z.B. durch Fahrzeugbewegung, MFD-Bild "Systemtest" verlassen usw.)
Test ist durch Fahrer durchzuführen	Der ETCS-Test muss vom Lokführer durchgeführt werden und das Ergebnis am MFD einzugeben
Testergebnis ist durch Fahrer einzugeben	Das Ergebnis des ETCS-Test muss der Lokführer am MFD eingeben

Abbildung 6-1.2 Mögliche Statusanzeigen

6.2 ETCS-Systemtest

Innerhalb von 24 Stunden muss ein ETCS-Systemtest ausgeführt werden. Dabei führt das ETCS-Fahrzeuggerät einen internen Test durch und prüft dabei den Zwangsbremszugriff über die Bremswirkgruppe. Das ETCS-Fahrzeuggerät überwacht den Test selbst und zeigt auch das Ergebnis im MFD-Bild Systemtest an.

Das Betätigen des Touchfeldes "ETCS" im MFD-Bild "Systemtest" führt zum Starten des ETCS-Tests.

Madi			Systemtest		
Lim- gehe	Ergebnis	Letzter Test am	Status	Testnoch	Komponente
Date			och nicht ausgeführt	Test noch	LZB 80
Spec					
Tag Nact					
Hel					
Dunk					
X Lau			٦	t ETCS OK M (EVC) RFÜGBAR	^{14:36} Test E ^{14:14} STM (VERF
4:44:30 Leis	IEMENS	2207			

Abbildung 6-2.1 MFD-Bild "Systemtest" wenn noch keine Tests durchgeführt wurden

Während des Test ETCS werden beide Wirkwege der Zwangsbremse getrennt voneinander getestet. Das bedeutet, dass der Lokomotivführer während des Tests zweimal eine Absenkung des HL-Druckes erkennen muss. Neben dem Test der Bremsausgabe wird auch der Eurobalisen-Übertragungskanal des EVC geprüft.

Während des Tests zeigt das MFD die Textmeldung "Test ist gestartet" an. Die Dauer beträgt je nach Zuglänge (Wiederauffüllen der HL als Zeitfaktor für Beginn des zweiten Bremstests) wenige Minuten.

Nach ausgeführtem "Test ETCS" blendet das MFD im Textzeilenbereich und in der Statusanzeige das EVC-interne Testergebnis "Test OK" oder "Test nicht OK" sowie im Feld "Ergebnis einen "Haken" bei erfolgreich durchgeführtem Test bzw. ein "X" bei nicht erfolgreich durchgeführtem Test ein.

Alodus				Systemtes	
Um-	ș.	Ergebnis	Letzter Test am	Status	Komponente
gener		\checkmark	07.07.13 14:36:31	TestOK	ETCS
Deten				ioch nicht ausgeführt	LZB-80 Test n
Spezia					
Tag / Nacht					
Hell					
Dunke					
Laut	×	[٦	15:02 Test ETCS OK
Leise	17:29:01	IEMENS	2207 SI		VERFOGDAR

Abbildung 6-2.2 MFD-Bild "Systemtest" nach einem ETCS-Test

	System	ntest				Nodus
Komponente	Status		Letzter Test	am Ergebr	ıls	Um- gehien
ETES	Test OK		07.07.13 14:3	36:31		-
LLB OV	Test OK		07.07.13 14:3	37:41		Daten
						Spezia
						Tag / Nacht
						Hell
						Dunke
^{Fis-02} Test ETCS OK ^{1≱⊴} ∺ STM (EVC) VERFÜGBAR	٦				×	Laut
1900 8 8 8 90			2207	SIEMENS	17:29:59	Leise

Abbildung 6-2.3 MFD-Bild "Systemtest" nach einem "positiv" bestätigten "LZB 80-Test"

Bei EVC-intern nicht erfolgreich ausgeführtem EVC-Test geht der EVC in den ETCS-Mode "System Failure" über.

N'111/1/	14				Mod
80 100 14	160				ijim gene
- 60 	180				Cinta
140 -1 20 km/b	200				Spett
20 8000					
1.0	240				Tag Nach
1,0	240				Tag Nach Hefl
	240	0 kN	Zs	³ s <mark>⇔O</mark>	Tag Nach Hell Dunk
R ₁₅₀₂ Systemfehler	240	D KN	ZS au HS aus	s <mark>-10</mark>	Tag Nact Hell Dunk Lau

Abbildung 6-2.4 MFD-Grundbild nach Übergang des EVC in den Mode "Systemfehler"

Zeigt das MFD in der Textzeile den Hinweis "ETCS-TEST EMPFOHLEN", sind 22 Stunden seit dem letzten ETCS-Test vergangen. Der Lokomotivführer wird dann angehalten, beim nächsten Halt einen ETCS-Test durchzuführen.

Ist der Gültigkeitszeitraum des ETCS-Test von 24 Stunden überschritten, zeigt das MFD beim nächsten Halt die Textzeile "TEST ETCS DURCHFÜHREN (327)". In diesem Fall muss vor der Weiterfahrt ein ETCS-Test ausgeführt werden. Sollte die Weiterfahrt ohne durchgeführten ETCS-Test angetreten werden, leitet das EVC beim Anfahren eine Zwangsbremsung ein.



Abbildung 6-2.5 MFD-Menüstruktur für "Test EVC" (nach gestartetem SOM)

6.3 Prüflauf PZB/LZB

Einmal innerhalb 24 Stunden ist nach den Regeln der Richtlinie 483 (bzw. 418 bei der DB Fernverkehr AG) eine "PZB-Funktionsprüfung" durchzuführen. In der Regel ist diese Tätigkeit in den Vorbereitungsarbeiten der Stufe V1 integriert.

Die zuvor genannten Regeln geben auch die Prüfinhalte der Funktionsprüfung vor.

Zum Aufruf des Menüs zum Einleiten der Funktionsprüfung muss wie auch bei dem EVC-Test aus dem Grundbild heraus das Touchfeld "Spezial" und dann "Test LZB" betätigt werden. Danach sendet das MFD die Aufforderung zum Durchführen einer PZB/LZB-Funktionsprüfung an das PZB/LZB-Fahrzeuggerät.



Abbildung 6-3.1 MFD-Menüstruktur für "Test LZB" (nach gestartetem SOM)

Das PZB/LZB-Fahrzeuggerät sendet zunächst die Prüfdaten; diese zeigt das MFD an. Danach beginnt die eigentliche Funktionsprüfung, die hinreichend bekannt ist und hier nicht weiter beschrieben werden soll. Der Lokomotivführer prüft die Anzeigen nach Ril 483 bzw. bei der DB Fernverkehr AG nach Ril 418 und bestätigt durch Betätigen des Touchfeldes "Prüfung in Ordnung" eine ordnungsgemäße Funktionsprüfung bzw. mit Touchfeld "Prüfung nicht in Ordnung" eine nicht ordnungsgemäße Funktionsprüfung.



Abbildung 6-3.2 MFD-Bild bei Beginn des "Prüflauf LZB80"

Die Funktionsprüfung dauert etwa 120 Sekunden. Nach dem Bestätigen des Ergebnisses wechselt das MFD in das Menü "Systemtest" und zeigt das Ergebnis der Funktionsprüfung mit Datum und Uhrzeit an.

Durch Betätigen des Touchfeldes "X" kann das MFD-Bild verlassen werden.

	111.	Prüflauf LZB80	Aredito
100 120	140 11	Bremsart: L	modus
80	160	Bremsverhältnis: 26	Um- gehen
60	180	Zuglänge: 80).
- 40	0 200 -	Vmax: 1	6 Daten
	/h 220		Spezia
1,4	240	Kontrollbild: LZE	380 Tag / Nacht
	0	Prüfung in Ordnung	Prutung nicht in Hell Ordnung
ZB/LZB B 85	PZB		Dunke
F15:06 Test ETCS OK	с [–]		Laut
		2207 SIEMENS	16:31:12 Leise

Abbildung 6-3.3 MFD-Bild bei Ende des "Prüflauf LZB80" zum Bestätigen des Ergebnisses

•				temtesi	Sys		
	Ergebnis	Test am	Letzter 1		Status	Komponente	Kon
	\checkmark	14:36:31	07.06.13		Test OK	EVC	B
	\checkmark	14:44:20	07.06.13		Test OK.	L2B 80	L
t							
×				۲.		14:36 Test ETCS OK	
14:44:30	EMENS	s	2207	4		VENI DODAN	

Abbildung 6-3.4 MFD-Bild "Systemtest" mit dem Ergebnis der durchgeführten "Systemtests"

7 Dateneingaben und Prüflauf für PZB/LZB in der Betriebsart "ETCS OFF" – Classic Mode -

In der Betriebsart ETCS OFF (Classic Mode) ist im Netz der DB/ÖBB nur das ZugBesy "PZB/LZB" aktiv. Daher müssen vom Lokomotivführer auch nur die Zugdaten für das PZB/LZB-Fahrzeuggerät eingegeben und ein Prüflauf "PZB/LZB" durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Lokführer-ID (Tf-Nummer) und die Zugnummer am MFD eingegeben werden.

7.1 Zugdateneingabe PZB/LZB

Zur Zugdateneingabe PZB/LZB muss der Lokomotivführer im Grundbild das Touchfeld "Daten" und im anschließend dargestellten MFD-Bild "Daten" das Touchfeld "Eingabe Zugdaten" betätigen.



Abbildung 7-1.1 MFD-Grundbild im "Classic Mode"



Abbildung 7-1.2 MFD-Bild "Daten" im "Classic Mode"

Michielia	Kontrollbild: LZB80 E			ngabe Zugdaten PZB/LZB		
Lim- gehe				Dalenanzeige		
Gale				L	Bremsart:	
				26	Bremsverhältnis:	
Speak				80.	Zuglänge:	
Tag Nach				16	Vmax:	
Hell						
Dunk						
Laut	\times			1		Г
Leise	17:37:56	SIEMENS	2207			

Abbildung 7-1.3MFD-Bild "Zugdateneingabe" (PZB/LZB)

Anschließend sendet das PZB/LZB-Fahrzeuggerät die Eingabemaske mit den PZB/LZB-Zugdaten. Voreingestellt sind die Daten der Tfz-Fahrt.

Das Eingabefeld wechselt auf die Bremsart. Hier werden entsprechend der Bremsart des Zuges die Ziffern der Einstelltabelle Zugdaten eingegeben. Für einen Reisezug in Bremsstellung "R/P" somit die Ziffer "9". Mit Bestätigen durch "Übernehmen" springt die Eingabe auf das Feld "Bremsverhältnis". Hier gibt der Lokomotivführer mit den Zifferfeldern BRH-Wert der Einstelltabelle Zugdaten ein und bestätigt die Eingabe mit "Übernehmen". Danach ist noch die Eingabe der Zuglänge der "Vmax" Wert anhand des Bremszettels zu tätigen und zu bestätigen.

		d'anna an		
Daleneingabe	1	Bremsar		gehen
Bremsart: _	1	9		Daten
Zuglänge: 20	1	2	3	Spana
Vmax: 230	4	5	6	Tag / Nacht
	7	8	9	Hell
	Löschen	O	Alles übern.	Dunkel
P 7	c)bernehme	an 🗙	Laut
	2207	SIEMEN	IS 18:27:11	Leise

Abbildung 7-1.4 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit aktiver Eingabe der Bremsart)

Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.

Sind alle bereits bei der Voranzeige dargestellten Anzeigewerte korrekt, kann der Lokomotivführer auch das Touchfeld "Alles übern." betätigen. In diesem Fall bestätigt das MFD die Werte und sendet diese an das PZB/LZB-Fahrzeuggerät.

Dieses prüft die empfangenen Daten auf Plausibilität und spiegelt die übernommenen Daten in der Eingabereihe "Datenanzeige" zurück. Der Lokomotivführer muss diese Daten prüfen und wiederum mit dem Touchfeld "Übernehmen" quittieren.

Anschließend sendet das PZB/LZB-Fahrzeuggerät die übernommenen Zugdaten zurück. Diese muss der Lokführer mit der Wachsamkeitsaste bestätigen.

Wenn die Zugdateneingabe nicht innerhalb von 15 Sekunden bestätigt wird, setzt das PZB/LZB-Fahrzeuggerät einen "Time out", bricht die Zugdateneingabe ab. Das MFD blendet die vorherige Eingabemaske erneut ein.

Eingabe Zugdaten PZ	B/LZB	Zugdaten empfangen Quittung erwartet	Modus
Dateneingabe	Datenanzeige		Um gehen
Bremsart: 9	9		Daten
Bremsverhältnis: 130	130		1
Zuglänge: 20	020		Specia
Vmax: 230	230		Tag / Nacht
			Hell
			Dunke
F		Übernehmen 🗙	Laut
		2207 SIEMENS 21:00:07	Leise

Abbildung 7-1.5 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit eingegebenen Zugdaten)

Eingabe Zugdaten PZ	gabe Zugdaten PZB/LZB		Zugdaten begrenzt Wachsamkeitstaste erwartet		Modus	
Datensingabe	Datenanzeige				Um: gehen	
Bremsart: 9	9				Daten	
Bremsverhältnis: 130	130				-	
Zuglänge: 20	020				Spezia	
Vmax: 230	230				Tag / Nacht	
					Heil	
					Dunke	
F	٦				Laut	
		2207	SIEMENS	16:43:10	Leise	

Abbildung 7-1.6 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit quittierten Zugdaten)

Eingabe Zugdaten PZ	e Zugdaten PZB/LZB		gültige Zugdaten		
	Datenanzeige				Lim- dehar
Bremsart:	9				Dater
Bremsverhältnis:	130				
Zuglänge:	020				Specie
Vmax	230				Tag / Nachi
					Hell
					Dunke
F	7			ок	Laut
		2207	SIEMENS	16:49:29	Leise

Abbildung 7-1.7 MFD-Bild "Zugdateneingabe" (mit gültigen Zugdaten)

Mit Bedienen des Touchfeldes "OK" wird das MFD-Bild Zugdateneingabe PZB/LZB verlassen und das Bild "Eingabe Zugdaten AFB" angezeigt. Das Bedienen des Touchfeldes "X" im MFD-Bild "Daten" führt zum Rücksprung in das Grundbild.

7.1.1 Eingabe der AFB-Zugdaten im Classic Mode

Nach der Eingabe der PZB/LZB-Zugdaten zeigt das MFD im Feld "Dateneingabe" automatisch unterhalb der Zugdaten die Eingabereihe für die Zugdaten AFB an. Hier gibt der Lokomotivführer mit Hilfe der Ziffernfelder die Zugmasse ein, damit die AFB mit optimaler Verzögerung arbeitet. Mit Touchfeld "Übernehmen" wird der Wert übernommen und vom MFD an das ZSG gesendet.



Abbildung 7-1-1.1 MFD-Bild "Eingabe Zugdaten AFB" im Classic Mode

7.2 Eingabe der Tf-Nummer (Lokführer-ID) im Classic Mode

Zum Eingeben der "Lokführer-ID" muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Eingabe Lokführer-ID" betätigt werden.

Danach kann durch Berühren der Ziffern-Touchfelder die Lokführer-ID (Tf-Nummer) eingegeben werden. Nach der ersten Eingabe einer Ziffer werden die "*" gelöscht und die eingegebene Ziffer angezeigt. Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.



Abbildung 7-2.1 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Lokführer-ID"



Abbildung 7-2.2 MFD-Bild "Eingabe Lokführer-ID" im Classic Mode

7.3 Eingabe der Zugnummer im Classic Mode

Zum Eingeben der "Zugnummer" muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Zugnummer" betätigt werden.

Durch Betätigen der Ziffern-Touchfelder kann die Zugnummer eingegeben werden. Ist bereits eine Zugnummer eingegeben worden, zeigt das MFD diese als Vorauswahl an. Durch Betätigen des Touchfeldes "Übernehmen" kann diese sofort übernommen werden,

Nach der ersten Eingabe einer Ziffer wird der Platzhalter "0" oder die Vorauswahl gelöscht und die eingegebene Ziffer angezeigt.

Das Betätigen des Touchfeldes "Löschen" führt zum Löschen der jeweils letzten Ziffer oder wenn mehrere Ziffern markiert sind, zum Löschen aller eingegeben Ziffern.



Abbildung 7-3.1 MFD-Menüstruktur für "Eingabe Zugnummer"



Abbildung 7-3.2 MFD-Bild "Zugnummer"

Das Touchfeld "X" bricht die Eingabe ab.

Soll die Zugnummer geändert werden, muss vom MFD-Grundbild ausgehend das Touchfeld "Daten" und anschließend "Eingabe Zugnummer" betätigt werden.

7.4 Prüflauf für ZugBesy "PZB/LZB in der Betriebsart "ETCS OFF" (Classic Mode)

In der Betriebsart ETCS OFF (Classic Mode) ist im Netz der DB/ÖBB nur das ZugBesy "PZB/LZB" aktiv. Daher muss und kann der Lokführer im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten auch nur den Prüflauf "PZB/LZB" durchführen.

Zum Aufruf des Menüs zum Einleiten der Funktionsprüfung muss aus dem Grundbild heraus das Touchfeld "Spezial" und dann "Test LZB" betätigt werden. Danach sendet das MFD die Aufforderung zum Durchführen einer PZB/LZB-Funktionsprüfung an das PZB/LZB-Fahrzeuggerät.



Abbildung 7-4.1 MFD-Menüstruktur für "Test LZB"

Das PZB/LZB-Fahrzeuggerät sendet zunächst die Prüfdaten; diese zeigt das MFD an. Danach beginnt die eigentliche Funktionsprüfung, die hinreichend bekannt ist und hier nicht weiter beschrieben werden soll. Der Lokomotivführer prüft die Anzeigen nach Ril 483 bzw. bei der DB Fernverkehr AG nach Ril 418 und bestätigt durch Betätigen des Touchfeldes "Prüfung in Ordnung" eine ordnungsgemäße Funktionsprüfung bzw. mit Touchfeld "Prüfung nicht in Ordnung" eine nicht ordnungsgemäße Funktionsprüfung.



Abbildung 7-4.2 MFD-Bild bei Beginn des "Prüflauf LZB80"

8 Rückfallebene bei Ausfall des MFD

8.1 MFD-MTD-Ausfallredundanz

Ist das MFD gestört, muss der Lokomotivführer dieses mit dem betreffenden LSS "ETCS DMI 1" für Führerraum 1 bzw. LSS "ETCS DMI 2" für Führerraum 2 ausschalten. Danach muss er mit dem ETCS-Störschalter das ETCS-Fahrzeuggerät ausschalten. Erst danach kann im MTD das MFD-Ersatzbild aufgerufen werden. Dazu muss zunächst der Hardkey "UD" am rechten oberen Rand des MTD bedient werden.



Abbildung 8-1.1: MTD-Bild nach Betätigen des Hardkey "UD"

In Folge blendet das MTD für einige Sekunden unterhalb des Hardkeys "St" den orange hinterlegten Schriftzug "Wartung" und links neben dem Hardkey "E" den Schriftzug "Ersatzbild" ein.

Durch Bedienen der "E"-Taste bestätigt der Lokomotivführer die Aufforderung und das MTD schaltet die MFD-Ersatzanzeige ein.



Abbildung 8-1.2: MFD-Ersatzbild im MTD nach Bestätigen mit der "E"-Taste

Das Bedienen des Softkeys "Eingabe" im MTD führt zum Aufruf der Eingabemaske für die Zugdaten "PZB/LZB". Daraufhin zeigt das MTD die wirksamen LZB-Zugdaten an. Mit Softkey "ZDE" kann der Lokomotivführer in die Zugdateneingabemaske wechseln und die PZB/LZB-Zugdaten in der bekannten Weise eingeben und bestätigen.



Abbildung 8-1.3: MFD-Ersatzbild im MTD nach Bestätigen des Softkey "Eingabe"

-	us ∰≫ I ST V>0 V=0 (
SIEMENS	Di 21.05.13 Bestätigung	11:16:55
	LZB-Status: Kontrollbild: LZB80/16	C
	übernommene Zugdaten BRA BRH ZL VMZ	
	L 26 ° 80° 16 °	
		E
T.		
	Zug-	G
	1 2 3 4 5 6 7 8	9 0

Abbildung 8-1.4: MFD-Ersatzbild im MTD nach Bestätigen mit des Softkey "ZDE"

Mit Betätigen des Softkeys "Masse" wird die Eingabemaske für die AFB-Zugmasse eingeblendet.

Soll das MFD-Ersatzbild beendet werden, muss erneut der Hardkey "UD" betätigt und mit der "E"-Taste das Ausschalten des Ersatzbildes bestätigt werden.



Abbildung 8-1.5: MFD-Ersatzbild im MTD mit Bestätigungsaufforderung zum Ausschalten des Ersatzbildes mit der "E"-Taste


Abbildung 8-1.6: Blockschematische Darstellung der Abläufe zum Aktivieren der MFD-Ersatzanzeige im MTD

9 Ausfall des ETCS-Display

Bei Ausfall des ETCS-Displays geht der EVC in den Mode (*System Failure*) (siehe Anhang 1). Das MFD kennzeichnet diesen Zustand durch das zugehörige Piktogramm im Anzeigefeld für den Mode (rot hinterlegte Dreieck mit Ausrufungszeichen).



Abbildung 9.1: MFD-Bild "Systemfehler"

Wenn keine zugehörige Fehlermeldung im MTD angezeigt wird, kann die Ursache möglicherweise durch einen Neustart beseitigt werden. Dieser Neustart wird durch Aus- und Einschalten des ETCS-Störschalters an der Störschaltertafel im Maschinenraum erreicht. Vor dem Wiedereinschalten des Störschalters "ETCS" sollte zehn Sekunden gewartet werden.

Kann durch den ETCS-Reset das ETCS-Fahrzeuggerät nicht wiederhergestellt werden, muss das zugehörige MFD mit dem betreffenden LSS "ETCS DMI 1" für Führerraum 1 bzw. LSS "ETCS DMI 2" für Führerraum 2 ausgeschaltet und der ETCS-Störschalter in die Stellung "Aus" geschaltet werden. Anschließend kann die MFD-Rückfallebene im MTD nach Abschnitt 8 aktiviert werden.

Betriebliche Besonderheiten sind dabei je nach befahrenem Netz zu beachten.

10 Im MFD anzeigbare Symbole

Die im MFD anzeigbaren Symbole sind durch die ERA international in Form und Aussehen festgelegt.

Verschiedene Symbole müssen mit Einführen der "Baseline 3" (ETCS-Softwareversion, mit der ein international übergreifender ETCS-Einsatz möglich wird) angepasst werden. Die Symbole werden in verschiedene Gruppen unterteilt

- Level-Symbole
- Mode-Symbole
- Status-Symbole
- Auftrags- und Ankündigungs-Symbole

10.1 Level-Symbole

Level-Symbole kennzeichnen den aktiven oder zuletzt eingestellten ETCS-Level und werden im Anzeigebereich "C" dargestellt.

Symbol	Bezeichnung	Bezeichnung deutsch	Funktion
	Level 0	ETCS Level 0	Das ETCS Level 0 ist aktiv
PZB/LZB	Spezific National Modul	STM "PZB/LZB"	Das STM "PZB/LZB" ist aktiv
	Level 1	ETCS Level 1	Das ETCS Level 1 ist aktiv
2	Level 2	ETCS Level 2	Das ETCS Level 2 ist aktiv

Abbildung 10-1.1: Tabelle "Level-Symbole"

10.2 Mode-Symbole

Mode-Symbole kennzeichnen im Anzeigebereich "B" den aktuellen ETCS-Mode bzw. die Betriebsart in der sich der EVC befindet.

Symbol	Bezeichnung	Bezeichnung deutsch	Funktion
, cit)	Shunting	ETCS-Betriebsart "Shunting"	Rangiermodus ist anwählbar
¢ t a	Acknowled- gement for Shunting	Bestätigung für Betriebsart "Shunting"	Bestätigen des Rangiermodus
-ĝ+	Override EOA is aktive	ETCS-Funktion "Override"	Status "End of Authority (EOA=Ende der Fahrerlaubnis)" ist erreicht
Đ	Trip	ETCS-Betriebsart "Trip"	Status "ETCS-Halt überfahren und Bestätigung erforderlich"
Ð	Trip Gültig bis Baseline 3	ETCS-Betriebsart "Trip"	Status "ETCS-Halt überfahren und Bestätigung erforderlich"
B	Acknowled- gement for Trip	Bestätigung für Betriebsart "Trip"	Bestätigung der Betriebsart
Ş	Post Trip	ETCS-Betriebsart "Post Trip"	Status "ETCS-Halt überfahren und Bestätigung durchgeführt"
4	On Sight	ETCS-Betriebsart "On Sight"	Status "ETCS Fahren auf Sicht"
\triangleleft	Acknowled- gement for On Sight	Bestätigung für Betriebsart "On Sight"	Bestätigung des Mode ON (on sight) "ETCS Fahren auf Sicht"
X	Staff Responsible	ETCS-Betriebsart "Staff Responsible"	Fahrt in Personalverantwortung
\boxtimes	Acknowled- gement for Staff Responsible	Bestätigung für Betriebsart "Staff Responsible"	Bestätigen der Fahrt in Personalverantwortung
Ø	Full Supervision	ETCS-Funktion "Full Supervision" (FS)	Status "ETCS Vollüberwachung"

Abbildung 10-2.1: Tabelle "Mode-Symbole" Teil 1

Symbol	Bezeichnung	Bezeichnung deutsch	Funktion
X	Non leading	ETCS-Betriebsart "Non leading"	Status "nicht führendes Fahrzeug"
Ċ	Stand By	ETCS-Betriebsart "Stand By"	Status des ETCS-Fahrzeuggerätes ist in Betriebsbereitschaft (SOM ist nicht abgeschlossen)
+	Reversing	ETCS-Betriebsart "Reversing"	Status Mode "Reversing" "ETCS Rückwärtsfahren"
+)	Acknowled- gement for Reversing	Bestätigung für Betriebsart "Reversing"	Bestätigung für Mode "Reversing" "ETCS Rückwärtsfahren"
A	Unfitted	ETCS-Betriebsart "Unfitted Mode" (UN)	ETCS-Level 0 wurde beim Start of Mission ausgewählt und bestätigt ETCS Betriebsart "Unüberwacht"
A	Acknowled- gement for Unfitted	Bestätigung für Betriebsart "Unfitted"	Bestätigen der Fahrt in ETCS Betriebsart "Unüberwacht"
	System Failure	ETCS-System Ausfall	Status "ETCS System ausgefallen"
\diamond	National System	ETCS-Betriebsart "Spezific National Mode" (SN)	Ein nationales STM wurde beim Start of Mission ausgewählt und bestätigt
SN	Gültig bis 2015		
\diamond	Acknowled- gement for National System	Bestätigung für Betriebsart "National System"	Bestätigen eines nationales STM beim Start of Mission
	Limited Supervision	ETCS-Betriebsart "Limited Supervision"	Status Mode "Limited Supervision" "ETCS eingeschränkte Überwachung"
	Acknowled- gement for Limited Supervision	Bestätigung für Betriebsart "Limited Supervision"	Bestätigung für Mode "Limited Supervision" "ETCS eingeschränkte Überwachung"

Abbildung 10-2.2: Tabelle "Mode-Symbole" Teil 2

10.3 Status-Symbole

Status-Symbole kennzeichnen zusätzliche Anzeigen zum Brems- oder Funkstatus des EVC. Das bedeutet, dass durch die Status-Symbole Bremszugriffe des EVC oder von anderen Einrichtungen und der Status der GSM-R-Datenverbindung bei ETCS-Level 2 angezeigt werden.

Symbol	Bezeichnung	Bezeichnung deutsch	Funktion
	Emergency brake intervention or emergency brake intervention	Zwangsbremsung von ETCS wirksam (Emergency Brake)	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat eine Zwangsbremsung eingeleitet
0	Service brake	Zwangsbetriebs- bremsung	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat eine Zwangsbetriebsbremsung angefordert
0	Service brake	Externe Zwangsbremsung ist wirksam	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat eine externe Zwangsbremsung erkannt
(\bigcirc)	Service Intervention Brake	Externe Zwangsbetriebs- oder Betriebsbremsung	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat eine externe Zwangsbetriebs- oder Betriebsbremsung erkannt
<u>,O</u> ,	Adhesion factor "slippery rail"	Auswahl verringerter Haftwert Schienenzustand (Reibung)	Einstellen normale Reibung/verminderte Reibung damit die Bremskurven entsprechend angepasst werden (verminderte Reibung=flachere Kurven)
3-1		Funkverbindungs- aufbau zum RBC	Das ETCS-Fahrzeuggerät versucht eine Funkverbindung zum RBC aufzubauen
Э	Safe radio connection "Connection Up"	Funkverbindung zum RBC hergestellt	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat eine Funkverbindung zum RBC aufgebaut
		Funkverbindung zum RBC unterbrochen	Das ETCS-Fahrzeuggerät hat keinen Funkkontakt mehr

Abbildung 10-3.1: Tabelle "Status-Symbole"

10.4 Auftrags- und Ankündigungs-Symbole

Mit diesen Symbolen gibt das EVC Aufträge und Ankündigungsinformationen von der Infrastruktur an den Lokomotivführer weiter. Hier können beispielsweise Ankündigungen für "Bügel-Ab-Streckenabschnitte angekündigt und am Beginn dieser "Trennstelle" auch der Auftrag zum Senken des Stromabnehmers durch entsprechende Piktogramme dargestellt werden. Nachfolgend ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Piktogramme dargestellt.

Symbol	Bezeichnung	Bezeichnung deutsch	Funktion
M	Pantograph Iowered	Stromabnehmer gesenkt	Gleisabschnitt der mit gesenktem Stromabnehmer befahren werden muss
*N	Lower pantograph	Stromabnehmer senken	
M,	Lower pantograph	Stromabnehmer senken	
M	Raise pantograph	Stromabnehmer heben	
<	Raise pantograph	Stromabnehmer heben	
	Neutral section and Neutral section announcement	spannungsloser Abschnitt und spannungsloser Abschnitt Ankündigung	Fahrleitungs-Schutzstrecke = Hauptschalter ausschalten
	Neutral section announcement	spannungsloser Abschnitt Ankündigung	Ankündigung einer Fahrleitungs- Schutzstrecke = Hauptschalter ausschalten erwarten
Ц	End of Neutral section	spannungsloser Abschnitt Ende	Ende einer Fahrleitungs- Schutzstrecke = Hauptschalter einschalten erlaubt

Abbildung 10-4.1: Tabelle "Auftrags- und Ankündigungs-Symbole"

Notizen	